

Betriebsanleitung

Richtlinie 94/9/EG Gerätegruppe II Bereich Zone 2 Gerätekategorie 3G

Ex Linde Niederhubwagen

mit Gaswarnanlage PL-G 1000 nach EN 1755

T 30

Mit Elektromotoren

131 807 1550 DE

0806



Linde - Ihr Partner





Werk II, Aschaffenburg-Nilkheim



Werk I, Aschaffenburg



Werk III. Kahl am Main



Fenwick-Linde, Châtellerau



Lansing Linde Ltd., Basingstoke



Linde Heavy Truck Division Ltd., Merthyr Tydfil

Linde, ein weltweit im Investitions- und Dienstleistungsbereich tätiges Unternehmen, ist mit seinen drei Unternehmensbereichen und sechs Geschäftsbereichen eines der großen Industrieunternehmen der Europäischen Gemeinschaft.

Der Geschäftsbereich Linde Material Handling zählt zu den international führenden Herstellern von Flurförderzeugen und Hydraulik. Zu ihr gehören acht Fertigungsbetriebe in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich und Großbritannien sowie Tochtergesellschaften und Niederlassungen in allen wirtschaftlich bedeutenden Ländern.

Linde Flurförderzeuge genießen – dank ihres hohen Qualitätsniveaus in Technik, Leistung und Service – Weltruf.

Ihr Linde-Flurförderzeug

bietet bestmögliche Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Fahrkomfort. In Ihrer Hand liegt es besonders, diese Eigenschaften lange zu erhalten und die daraus resultierenden Vorteile zu nutzen. Diese Betriebsanleitung zeigt Ihnen alles Wissenswerte über Inbetriebnahme, Sicherheit, Fahrweise und Wartung. Für hier nicht beschriebene Instandhaltungsarbeiten sind Fachtanntziese. Meßgaräte und häufig auch Sandenwertzeuge erfort.

kenntnisse, Meßgeräte und häufig auch Sonderwerkzeuge erforderlich. Beauftragen Sie hiermit Ihren Linde-Vertragshändler. Die Instandhaltung darf nur durch qualifizierte und von Linde autorisierte Personen durchgeführt werden.

autorisierte Personen durchgetunkt werden.
Für einige Sonderausrüstungen gelten eigene Bedienungsanleitungen, die mit diesen Geräten mitgeliefert werden.
Befolgen Sie je nach Ausführung Ihres Fahrzeugs die Hinweise zur Bedienung und führen Sie die nach Inspektions- und Wartungsübersicht vorgeschriebenen Arbeiten regelmäßig, zeitgerecht und mit den hierfür vorgesehenen Betriebsstoffen durch. Tragen Sie die durchgeführten Arbeiten im Flurförderzeug-Brief ein, denn nur so erhalten Sie sich den Garantieanspruch. Die Bezeichnungen im Text: vorn - hinten - links - rechts beziehen sich stets auf die Einbaulage der beschriebenen Teile in Vorwärtsfahrtrichtung des Flurförderzeugs.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Linde-Flurförderzeug dient zum Transportieren und Stapeln der im Tragfähigkeitsdiagramm angegebenen Lasten. Im besonderen verweisen wir auf die dieser Betriebsanleitung beigefügte Broschüre des VDMA "Regeln für die bestimmungsund ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen" sowie auf die Unfallverhütungsvorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft und die besonderen Maßnahmen zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr im Rahmen der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO).

Ex Der Betreiber ist dafür verantwortlich bzw. hat dafür Sorge zu tragen, daß das Fahrzeug stets im betriebssicheren Zustand ist.

Alle den Explosionsschutz betreffende Maßnahmen in dieser Betriebsanleitung sind mit dem Symbol & gekennzeichnet. Diese sind unbedingt zu beachten!

Ex Die Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen, die landesspezifischen Vorschriften und die Sicherheitsbestimmungen in dieser Betriebsanleitung sind von den zuständigen Personen, insbesondere vom Personal für die Bedienung und Instandhaltung, unbedingt zu befolgen.

(Ex) Jede Gefährdung durch bestimmungsfremde Verwendung ist ein durch den Verwender und nicht durch den Hersteller Linde zu vertretender Sachverhalt.

Ex Das Flurförderzeug darf nur in solchen explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, für die es nach beigefügter Bescheinigung zugelassen ist.

Bevor Ihr Fahrzeug für Arbeiten eingesetzt werden soll, die in den Richtlinien nicht aufgeführt sind und zu diesem Zweck umbzw. nachgerüstet werden muß, wenden Sie sich bitte an autorisiertes Personal (Sachkundige).

©x Ohne Genehmigung des Herstellers, dürfen keine Änderungen, insbesondere An- und Umbauten, an Ihrem Flurförderzeug vorgenommen werden.

Ex Die Instandhaltung darf nur durch qualifizierte und autorisierte Personen (Sachkundige), die mit den Vorschriften des Explosionsschutzes vertraut sind, durchgeführt werden. Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Linde-Vertragshändler.

Ex Beim Austausch von explosionsgeschützten Bauteilen müssen in jedem Fall wieder explosionsgeschützte, geprüfte und für das Fahrzeug zugelassene Teile montiert werden.

Ex Der Betreiber (Unternehmer) muß das Flurförderzeug nach Änderungen im Explosionsschutz vor Wiederinbetriebnahme durch einen Sachverständigen erneut überprüfen lassen.

Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beim Einsatz von Flurförderzeugen (FFZ)

Nach dem Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber zu beurteilen, welche Gefährdungen für die Beschäftigten mit der Arbeit verbunden sind und welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind (§ 5 ArbSchG). Das Ergebnis ist zu dokumentieren (§ 6 ArbSchG). Bei Flurförderzeugeinsätzen mit gleichartiger Gefährdungssituation können die Ergebnisse zusammengefaßt werden. Mit der Aufstellung auf Seite 3 geben wir Ihnen eine Hilfestellung, diese Vorschrift zu erfüllen.

Bau und Ausrüstung der Linde-FFZ entsprechen der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, und sie sind dementsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Sie gehören deshalb nicht zum erforderlichen Umfang der Gefährdungsbeurteilung, Anbaugeräte durch die eigene CE-Kennzeichnung ebenfalls nicht. Der Betreiber hat jedoch die Art und Ausrüstung der FFZ so auszuwählen, daß sie den örtlichen Einsatzbestimmungen entsprechen.

Um den Einsatz von Linde-FFZ sicher gestalten zu können, liefern wir bei jedem FFZ neben der Betriebsanleitung die VDMA-Druckschrift "Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen" mit.

In der Aufstellung sind wesentliche Gefährdungen genannt, welche bei Nichtbeachtung am häufigsten die Ursache von Unfällen sind. Sind betriebsbedingt weitere wesentliche Gefahren vorhanden, so müssen diese zusätzlich aufgeführt werden.

In vielen Betrieben werden die Einsatzverhältnisse der FFZ so weit gleichartig sein, daß die Gefährdungen in einer Aufstellung zusammengefaßt werden können.

Zu beachten sind auch die Aussagen der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft zu diesem Thema.

131 807 1550.0806

Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen beim FFZ-Einsatz

Gefährdung	Maßnahme	Prüfvermerk X erledigt - nicht betroffen	Hinweise
FFZ-Ausrüstung entspricht nicht den örtl. Bestimmungen	Überprüfung		im Zweifelsfalle zuständige GAA oder BG fragen
Fehlendes Wissen und mangelnde Eignung des Fahrers	Fahrerausbildung (Sitz und Stand-FFZ)		UVV-BGV D27 - § 7 BGG 925 Fahrerausweis VDI 3313
	Einweisung bei Mitgänger-FFZ		
Benutzung durch Unbefugte	Zugang mit Schlüssel nur für Beauftragte		
FFZ nicht im betriebssicheren Zustand	Wiederkehrende Prüfung und Mängelbeseitigung		UVV-BGV D27 - §§ 9, 37, BGG 918
Sichtbeschränkung durch Last	Einsatzplanung		UVV-BGV D27 - § 12
Belastung der Atemluft	Beurteilung der Dieselabgase		TRGS 554
	Beurteilung der Treibgasabgase		MAK-Liste
Nicht zulässiger Einsatz (nicht bestimmungsgemäße Verwendung)	Betriebsanweisung bekanntmachen		UVV BGV D27 § 5
verwendung)	Schriftliche Beauftragung des Fahrers		UVV BGV D27 § 7
	UVV BGV D27, Betriebsanleitung und VDMA-Druckschrift beachten	Ō	
Bei Betankung a) Diesel	UVV BGV D27, Betriebsanleitung und VDMA-Druckschrift beachten	0	
b) Treibgas	UVV BGV D27, Betriebsanleitung und VDMA-Druckschrift beachten		
Beim Laden von Antriebsbatterien	UVV BGV D27, Betriebsanleitung, VDMA-Druckschrift und VDE 0510 beachten	0	VDE 0510: Insbesondere a) Belüftung b) Isolationswert

Technischer Hinweis

Diese Betriebsanleitung darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herstellers Linde vervielfältigt, übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Das Unternehmen Linde arbeitet ständig an der Weiterentwicklung seiner Erzeugnisse. Bitte haben Sie Verständnis, daß die Abbildungen und technischen Angaben bezogen auf Form, Ausstattung und Know-how technischen Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten bleiben.

Aus den folgenden Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können deshalb keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Richten Sie bitte alle Ihr Flurförderzeug betreffenden Fragen und Ersatzteilbestellungen unter Angabe Ihrer Versandanschrift nur an Ihren Vertragshändler.

Verwenden Sie im Reparaturfalle nur Original-Linde-Ersatzteile. Nur so ist gewährleistet, daß Ihr Linde-Flurförderzeug auf dem technischen Stand bleibt, wie Sie es übernommen haben.

Bei Teile-Bestellungen sind neben den Teile-Nummern auch

Flurförderzeug-Typ: _______

Fabrikationsnummer/Baujahr: ______

(x) INERIS ATEX Nr.: ______

(x) PTB Nr.: ______

Übergabe-Datum: ______

anzugeben.

Übertragen Sie diese Daten bei Übernahme des Flurförderzeugs vom Typenschild der Aggregate in diese Betriebsanleitung.

Übernahme des Flurförderzeuges

Bevor das Flurförderzeug unser Werk verläßt, wird er einer sorgfältigen Kontrolle unterzogen, um zu gewährleisten, daß er in einwandfreiem Zustand und mit vollständiger Ausrüstung entsprechend der Bestellung in Ihren Besitz gelangt. Ihr Vertragshändler ist zu einer nochmaligen Kontrolle und ordnungsgemäßen Übergabe verpflichtet.

Um späteren Reklamationen vorzubeugen, bitten wir Sie, sich selbst genau von dem Zustand des Flurförderzeugs und der Vollzähligkeit der Ausrüstung zu überzeugen und Ihrem Händler die ordnungsgemäße Übergabe/Übernahme zu bestätigen.

Zu jedem Flurförderzeug gehören folgende technische Unterlagen:



- 1 Betriebsanleitung
- 1 EG-Konformitätserklärung (Hersteller bescheinigt, daß das Flurförderzeug den Anforderungen der EG-Richtlinie Maschinen entspricht.)
- 1 Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen (VDMA)
- 1 Flurförderzeug-Brief, den Sie bei der Übergabe von Ihrem Linde-Vertragshändler ausgehändigt bekommen.




1 Bescheinigung über den Explosionsschutz


Gute Fahrt und viel Erfolg wünscht Ihnen

Linde Material Handling GmbH & Co. KG Aschaffenburg

Typenschilder

- 1 Fabrikschild Flurförderzeug
- 2 Hersteller
- 3 CE-Zeichen (Das CE-Zeichen bestätigt die Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinie und die Einhaltung aller einschlägigen Richtlinien, die für das Flurförderzeug gültig sind.)
- 4 Fabrikations-Nr. / Baujahr
- 5 Leergewicht
- 6 Batterie-Spannung
- 7 Batteriegewicht min.
- 8 Batteriegewicht max.
- 9 Nenn-Tragfähigkeit
- 10 Typ
- 11 Etikett für Kranverladung
- 12 Kühlraum-Schild
- 13 Baureihen-Schild
- 14 Fahrgestellnummer (eingeschlagen)
- 15 Explosionsschutzzeichen (Ex)
- 16 Schild "Mit angehobener Gabel fahren"
- 17 Schriftzug
- 18 Typenschild INERIS/Atex-Baumusterabnahme Nr. $\langle x \rangle$






Modernste Technik. einfachste und ergonomische Bedienung, energiebewußt, umwelt- und wartungsfreundlich, solide Verarbeitung und zur Einsatzbereitschaft Ihres Linde-Flurförderzeuges nahezu alle Ersatzteile von Linde! Der Erfolg eines Unternehmens mit rund 9.600 Mitarbeitern in acht Werken.

 $\langle \mathcal{E} x \rangle$ Das Flurförderzeug T30 explosionsgeschützt zeichnet sich durch übersichtlichen Aufbau, gefälliges Design und gute Ergonomie aus.

Deichsel und Bedienelemente sind nach neuesten Erkenntnissen der Ergonomie angeordnet. Jedes Betätigungsteil wurde in Anordnung und Bedienbarkeit so auf den Fahrer zurechtgeschnitten, daß möglichst ermüdungsfreies und damit sicheres Arbeiten gewährleistet ist.



Seite

Seite
Venuent
Vorwort2
Bestimmungsgemäße Verwendung2
Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen nach
dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beim Einsatz
von Flurförderzeugen (FFZ)
Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen
beim FFZ-Einsatz
Technischer Hinweis
Übernahme des Flurförderzeuges4
Beschreibung5
Typenschilder5
* *
Technische Daten
Antrieb
Lenkung
Hydraulikanlage11
Bremsen
Bedienung
Weitere Optionen
Bedien- und Anzeigeelemente
Anzeigegerät Fahrzeug
Betriebsstundenzähler
Batterieentladeanzeiger
Technische Beschreibung
Gaswarnanlage (Ex)19
Inbetriebnahme20
Sicherheitsregeln
Sachkundiger
Sicherheitsrelevante Begriffe
UVV-Prüfung $\langle \hat{\mathbf{x}} \rangle$
Explosionsschutzprüfung (£x)
Betrieb von Flurförderzeugen auf Betriebsgeländen 22
Umgang mit Betriebsstoffen22
Einfahrhinweise
Wartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahme22
Tägliche Prüfungen22
Tägliche Prüfungen und Arbeiten vor Inbetriebnahme 23
Vordere Abdeckung abbauen23
Voluete Abueckulig abbaueil23

S	eite
Vordere Abdeckung anbauen	23
Batteriestecker abbauen (5)	23
Batteriestecker abbauen 😥	23
Batterie: Ladezustand prüfen (£x)	24
Batterie laden (Ex)	24
Batterie an zur Batterie passendes externes Ladegerät	
anschließen (Ex)	24
Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen	25
Batteriewechsel (Ex)	25
Batterie mit Kran ausbauen (Ex)	25
Schaltschloß einschalten	26
Schaltschloß ausschalten	
Not-Aus-Knopf drücken 😥	26
Not-Aus-Knopf entriegeln (Ex)	26
Hupe prüfen	26
Sicherheitspralltaste prüfen	27
Flurförderzeug auf Dichtheit prüfen	27
Lastgabel prüfen (£x)	∠o 20
Voraussetzung für Ahleitwiderstand der	20
Voraussetzung für Ableitwiderstand der Reifen prüfen 😥	28
Tionen praidit (xy)	20
Bedienung	29
Fahren	
Deichsel in Fahrstellung bringen	
Fahrtrichtung wechseln	30
Vorwärtsfahrt	
Rückwärtsfahrt	
Fahrtrichtungswechsel	30
Lenkanlage, Sicherheitspralltaste, Hupe	31
Lenken	
Sicherheitspralltaste	
Hupe betätigen	
Bremsanlage, Sicherungen, Hubeinrichtung	
Deichselbremse (Feststellbremse)	
Gegenstrombremse (Betriebsbremse)	
Sicherungen (Ex)	20
Lastgabel nebell	20
Vor dem Lastaufnehmen	32
Last aufnehmen	
Transport mit Last	
Last absetzen	
Vor dem Verlassen des Flurförderzeugs	

Flurförderzeug abschleppen Abschleppen Abschleppvorgang Anheben des Niederhubwagens Transport des Fahrzeugs Verladung Kranverladung Stillegung des Flurförderzeugs Maßnahmen vor der Stillegung Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung	35 35 35 36 36
Instandhaltung	39
Inspektions- und Wartungsübersicht	. 40
Inspektion und Wartung nach Bedarf Flurförderzeug reinigen Räder auf Beschädigungen und Fremdkörper prüfen Radbefestigungen nachziehen Sensor der Gaswarnanlage überprüfen (x) Gaswarnanlage überprüfen (x) Sensor der Gaswarnanlage reinigen (x)	42 42 43 44

Inhaltsverzeichnis Beschreibung


Seite

	Seite
1000 Stunden Inspektion und Wartung	45
Fahrmotor, Kühlrippen reinigen.	
Getriebe, Getriebeölstand prüfen	
Räder, Zustand prüfen	
Räder, Befestigung prüfen	
Höhe der Stützräder einstellen und fixieren	
Lenkung, Kohlebürsten des Lenkmotors prüfen und	
eventuell austauschen	46
Bremsanlage prüfen	
Deichselbremse prüfen	
Gegenstrombremse prüfen	
Sonstige Gelenke prüfen bzw. abschmieren	
Lenkung, Ritzel der Motor- und Getriebeeinheit /	
Drehkranz prüfen	48
Elektromagnetbremse, Luftspalt einstellen	
Hydraulikölstand prüfen	
Hydraulikanlage auf Dichtheit prüfen	
Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und	
Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz	
prüfen ⟨Ex⟩	49
Befestigung Rahmenteile und Aufbau prüfen $\langle E_x \rangle$	
Lastgabel prüfen (Ex)	
Impulssteuerung mit Druckluft reinigen (Ex)	50
Kontakte reinigen und auf Verschleiß prüfen (Ex)	
Elektromotoren reinigen $\langle E_{x} \rangle$	
Hydraulikölfilter reinigen	

2000 Stunden Inspektion und Wartung Hydrauliköl wechseln	52
Getriebeöl wechseln	52
Inspektions- und Wartungsdaten	53
Betriebsstoffempfehlungen	54
Hydrauliköl	54
Bio-Hydrauliköl	54
Schmierfett	54
Batteriefett	54
Getriebeöl	54
Fett für Ritzel und Drehkranz der Lenkung	54
Störungen, Ursache, Abhilfe	55
Hydraulikschaltplan	56
Schaltplan elektrische Anlage	58
Stichwortverzeichnis	63

Technische Daten

Beschreibung



Technische Beschreibung Beschreibung

Das Flurförderzeug T30 der Baureihe 131 wurde für den Transport bis zu 3000 kg schwerer Paletten im Innern von Geschäften, Lagerhäusern und Betrieben gebaut. Auf Grund seiner Stabilität, seiner sehr kompakten Abmessungen und seines kleinen Wendekreises ist dieses Flurförderzeug besonders leistungsstark beim Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen.

Dieses Fahrzeug ist sowohl für den Transport von Paletten in Lagerhallen, als auch für das Laden und Entladen von Lastkraftwagen geeignet.

Das Fahrzeug der Baureihe 131 zeichnet sich aus durch:

Asynchronmotor

	Loiotarigodatori	7 to y normalimotor
-	Wendigkeit	Elektrische Lenkung, die über eine Deichsel betätigt wird
-	Stabilität	3-Punkt-Auflage des Rahmens: mit zentralem, feststehendem Antriebs- rad und seitlichen, gefederten Stabi- lisatoren
-	Sicherheit	Ausgezeichneter Fußschutz für den Fahrer, dank der Stahlschürze der

Antrieb

Leistungsdaten

Der Fahrmotor mit einer Leistung von 1,5 kW ist senkrecht auf dem Getriebe montiert. Das Antriebsrad wird über zwei Zahnrad-Getriebestufen angetrieben.

vorderen Stoßstange.

Die Antriebseinheit ist aufgehängt und ein Hydrozylinder regelt automatisch den Druck auf das Antriebsrad, um das Fahrzeug den Betriebsbedingungen und der transportierten Last anzupassen.

Die nötige Energie wird durch eine 24V-Bleibatterie mit einer Kapazität von 190 bis zu 500 Ah (je nach Fahrgestellausführung) geliefert.

Die Spannungsversorgung des Motors wird durch die elektronische LDC-Impulssteuerung mit Mikroprozessor überwacht. Die LDC-Steuerung kann, je nach den Anforderungen des Kunden, entsprechend programmiert werden.

Lenkung

Die elektrische Lenkung (LES) ermöglicht eine große Fahrpräzision bei stark verringerter Lenkkraft während der Lenkmanöver.

Die Lenkung wird über eine Deichsel betätigt.

Die Antriebseinheit ist auf einen Drehkranz montiert. Der Lenkeinschlag erfolgt über einen elektrischen Getriebemotor, der den Drehkranz positioniert.

Der Lenkmotor wird von einem Controller gesteuert, der die Informationen über die Deichselstellung und die Winkelposition des Rads verarbeitet.

Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird bei Kurvenfahrt automatisch reduziert.

Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage ist eine kompakte Einheit. Sie besteht aus einem Motor-Pumpenaggregat mit eingebautem Öltank und Ölfilter.

Ex Der Pumpenmotor ist temperaturüberwacht. Bei einer festgelegten Temperatur schaltet er sich selbständig ab und nach Abkühlung wieder ein.

Das Heben und Senken der Lastgabel wird über die Hubvorrichtung durch Hubzylinder erreicht.

Die Lastaufnahmemittel (Gabeln) sind an den Stellen, die Berührung mit dem Boden haben können, mit Messing, Kupfer, nicht rostendem Stahl oder einem gleichwertigen Werkstoff von ca. 3 mm Dicke belegt oder aus den genannten Werkstoffen hergestellt.

Bremsen

Das Flurförderzeug T 30 ist mit 2 Bremssystemen ausgestattet:

- Eine elektromagnetische Sicherheits-und Feststellbremse wirkt bei fehlendem Strom und wird automatisch betätigt, wenn die losgelassene Deichsel in obere Stellung zurückkehrt.
- Eine elektronische Gegenstrombremsung wird bei Fahrtrichtungsumkehr ausgelöst und von der LDC-Impulssteuerung geregelt.
- Eine beim Loslassen des Fahrgebers erhaltene automatische, elektronische Abbremsung (LBC-Bremsung) wird von der LDC-Impulssteuerung geregelt, bzw. überwacht.

Bedienung

Ein Not-Aus-Knopf unterbricht die elektrische Schaltung und bedient auch die Bremse, wenn er gedrückt wird.

Die Fahrschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt befinden sich an den beiden Deichselgriffen. Sie können wahlweise mit beiden Händen oder mit rechts oder links gesteuert werden.

Die Taster für die Hebe- und Senkfunktion, sowie die Sicherheitspralltaste und die Hupe, sind gut zugänglich auf dem Deichselkopf untergebracht.

Stabilisatoren

Der T30 ist mit gefederten Stabilisatoren ausgestattet, wobei die Stöße durch elastische Blöcke gedämpft werden.


Weitere Optionen

Digicode


Es ist eine Version ohne Schlüsselschalter verfügbar, bei der die Digicode-Funktion der Multifunktionsanzeige eingesetzt wird.

Der Benutzer muss seinen 4-stelligen Identifikationscode auf der Tastatur der Multifunktionsanzeige eingeben, um das Fahrzeug zu starten.


- 1 Not-Aus-Knopf
- 2 Deichsel
- 3 Lastgabel
- 4 Lasträder
- 5 Hydraulikaggregat
- 6 Sensor Gaswarnanlage
- 7 Fahrmotor




- 1 Betätigungsschalter Heben
- 2 Betätigungsschalter Senken
- 3 Fahrtrichtungsschalter/Fahrgeber
- 4 Sicherheits-Pralltaste (Sicherheitsumschaltung in Gabelrichtung)
- 5 Betriebsleuchte Gaswarnanlage ⟨ξχ⟩
- 6 Quittierungstaster (Ex)
- 7 Anzeigegerät Gaswarnanlage: (Kombiinstrument mit Betriebsstundenzähler/Entladeanzeige) ⟨€x⟩
- 8 Anzeigegerät Fahrzeug: (Kombiinstrument mit Betriebsstundenzähler/Entladeanzeige und Hubabschaltkontakt)
- 9 Diagnosesteckdose
- 10 Schlüsselschalter
- 11 Not-Aus-Knopf




g1311305




	Bezeichnung	Bedeutung	Hinweise/Anzeigen
1	Ladezustand der Batterie in %	- Vollgeladen: 100% - Geringe Ladung: 10% - Entladen: 0%	-> Aufladen bald erforderlich -> Aufladen notwendig
2	Der Ladezustand der Batterie wird mit 5 Balken angezeigt.	- Vollgeladen: 100% - Geringe Ladung: 10% -	
		- Entladen: 0% -	Hinweis: - 0 % entspricht einer maximalen Entladung von 80 %, um die Batte- rie zu schützen Blockierung der Hubfunktion
3	Sanduhr (blinkt)	- Zeigt an, dass der Betriebsstunden- zähler läuft	- Diocklefully del Flubfulktion
4	Bedientaste Bedientaste	- Zur Wahl einer anderen Anzeige	Andere Funktion: Einstelltaste
5	Bedientaste	- Zur Wahl der vorigen Anzeige	Andere Funktion: Einstelltaste
6	3 Bedientaste	 Schalten der Stromversorgung des Fahrzeugs 	Nur mit Digicode-Option
7	Bedientaste	- Zum Aufrufen der Einstellfunktionen	
8	Digicode-Tastatur	- Zur Eingabe des Identifikationscodes Benutzerpersonal oder Kunden- dienst.	Mit dieser Option wird jede unautorisierte Verwendung verhindert. Voreingestellter Benutzercode: 1-2-3-4 (beim Verlassen des Werks eingestellt)
9	Kennzeichnung aktiver Tasten		
	0 Datumsanzeige 1 Uhrzeitanzeige		Siehe Kapitel "Einstellen von Datum und Uhrzeit" Siehe Kapitel "Einstellen von Datum und Uhrzeit"




	Bezeichnung	Bedeutung	Hinweise/Anzeigen
12	Alarm Temperatur (rot)	- Controller-Problem	Meldung: "Motoranomalie" - Neustartversuch durch Aus- und Wiedereinschalten des Schlüsselschalters - Falls Alarm immer noch aktiv: Kundendienst kontaktieren
		- Übermäßige Abnutzung der Feststellbremse	Meldung: "Bremse abgenutzt" + Warnton - Alarm immer noch aktiv: Kunden- dienst kontaktieren
13	Alarm BATTERIE (rot)	- Blinkt: Ladung < oder = 10 %	-> Aufladen bald erforderlich Meldung: "Ladezustand der Batterie gering"
		- Dauerlicht: Batterie entladen	-> Heben blockiert -> Aufladen notwendig Meldung: "Ladezustand = 0 %" Heben blockiert"
14	Alarm T ° (rot)	- Dauerlicht: Überhitzung Controller	-> Fahrzeughalt Meldung: " Temp. anormal" Einige Minuten warten, dann neu starten.
15	Fahreranwesenheit (grün)	- Blinkt: während 5 Sekunden nach Einschalten.	Selbsttest vor dem Einschalten des Fahrzeugs
16	Alarm Wartung (rot)	Blinkt: Wartung vorzusehen in:Dauerlicht: Wartung notwendig	-> Meldung: "Nächster Besuch in X Tagen oder in Y Stunden." -> Meldung: "Wartung heute vorge- sehen"




Anzeige Informationsmeldung



Anzeige von Fehlercodes



	Bezeichnung	Bedeutung	Hinweise/Anzeigen
17	Betriebsstundenzähler	- Zeigt die Betriebsstunden des Fahrzeugs an.	 Der Zähler läuft, sobald die Stromzufuhr eingeschaltet ist und ein Bedienelement betätigt wird. Während des Zählens blinkt langsam die Sanduhr. Der Betriebsstundenzähler zeigt die Stunden und Zehntelstunden an. Bei unterbrochener Stromversorgung wird die Stundenzahl gespeichert.
18	Anzeige der Informationsmeldungen		
19	Anzeige der Fehlercodes	- T: Fehlercodes des Fahr-Controllers L: Fehlercodes des Hub-Controllers S1: Fehlercodes des Haupt-Controllers der Lenkung S2: Fehlercodes des Sicherheits-Controllers der Lenkung.	Diese Anzeigen ermöglichen unseren Technikern die Optimierung des Kundendienstes.
		- S1: Code 256	Abnutzung der Bürsten des Lenkmotors (3M1): - Fahrgeschwindigkeit in beiden Richtungen reduziert auf 2 km/h Kundendienst kontaktieren.





Anzeigegerät Gaswarnanlage

Beschreibung

Im Anzeigegerät (1) sind folgende Kontroll- und Anzeigeelemente untergebracht:

Der Batterieentladeanzeiger (6) der Batteriepufferung und der Betriebsstundenzähler (5) sind explosionsgeschützt, d.h. in einem druckfesten Gehäuse untergebracht.

Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler (5) zeigt die Betriebsstunden an und funktioniert nur bei eingeschaltetem Schlüsselschalter, entriegeltem Not-Aus-Knopf und Deichsel in Fahrstellung.

Er dient als Nachweis für die Einsatzdauer des Flurförderzeuges, sowie für die durchzuführenden Inspektions- und Wartungsarbeiten.

Das Symbol (4) zeigt an, daß der Betriebsstundenzähler in Betrieb ist.

Die Zahlenreihe (3) zeigt die geleisteten vollen Betriebsstunden, die Zahl (2) zeigt 1/10 Stunden an.



Bei Austausch eines defekten Anzeigegerätes müssen die bisher angefallenen Betriebsstunden festgehalten werden. Angaben auf einen Prägestreifen in der Nähe des neuen Anzeigegerätes anbringen.

Es besteht auch die Möglichkeit, das neue Anzeigegerät nachträglich zu aktualisieren. Wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Vertragshändler).

Batterieentladeanzeiger

Bei eingeschaltetem Schlüsselschalter und entriegeltem Not-Aus-Knopf zeigt er den Ladezustand der Batterie an und reduziert bei 80 % Entladung der Batterie den Steuerkreis für die hydraulische Hubfunktion.

Die Batterie ist voll geladen, wenn die rechte grüne LED (9) leuchtet. Je nach Entladung der Batterie bewegt sich der Leuchtbalken (9) von rechts nach links.


Leuchtet nur die orange Leuchtdiode (8), ist die Batterie zu 70 % entladen und muß nachgeladen werden.


Erlöscht auch die orange Leuchtdiode (8), beginnen die 2 roten Leuchtdioden (7) zu blinken, die Batterie ist zu ca. 80 % entladen und muß sofort geladen oder gewechselt werden.


HINWEIS

Für spezielle Einsatzfälle kann die Abschaltung eingestellt werden.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.









Gaswarnanlage

Die Gaswarnanlage ist mit einem Gasspürsensor $\langle E_X \rangle$ (1) ausgestattet. Der Sensor befindet sich in Bodennähe neben dem Hydraulikaggregat.


Wird eine Gaskonzentration größer als 10% UEG festgestellt, wird ein akustischer Alarm ausgelöst, welcher mit einem Quittierungstaster (2) am Armaturenträger abgestellt werden kann.


Bei Erreichung der Obergrenze (25%) UEG wird ein zweiter Alarm ausgelöst. Das Freigabesignal des Flurföderzeuges wird unterbrochen und das Fahrzeug schaltet sich kontrolliert automatisch ab. Bei diesem Vorgang bleibt nur die Lenkung und die Nutzstrombremsung aktiv.

HINWEIS

Bei einer Alarmmeldung der Gaswarnanlage ist die Lenkung noch 20 Sekunden aktiv.

Eine Inbetriebnahme ist erst nach Erreichen eines sicheren Betriebszustandes möglich. Die Gasüberwachungseinrichtung bleibt ständig aktiv. Eine Überprüfung bzw. Neukalibrierung des Meßkopfes muß im Intervall von 2 Monaten erfolgen und in dem im Gehäuse (Ex) (3) untergebrachten Prüfbuch eingetragen werden. Ca. alle 3 Jahre sollte der Meßkopf erneuert werden. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.





Sicherheitsregeln Inbetriebnahme

Die dieser Betriebsanleitung beigefügten Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen, die geltenden spezifischen Vorschriften für Explosionsschutz anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum und die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sind den zuständigen Personen, insbesondere dem Personal für die Bedienung und Instandhaltung, vor Arbeiten mit oder an dem Flurförderzeug, zur Kenntnis zu bringen.

Der Betreiber hat sicherzustellen, daß der Fahrer alle Sicherheitsinformationen versteht. Beachten Sie bitte die dort aufgeführten Richtlinien und Sicherheitsregeln, z.B.:

- Betrieb mit dem Flurförderzeug,
- Regeln für Fahrwege und den Arbeitsbereich,
- Rechte, Pflichten und Verhaltensregeln für den Fahrer,
- Besondere Einsatzarten,
- Fahren und Bremsen.
- Wartung und Instandhaltung,
- Wiederkehrende Prüfungen, UVV-Prüfung,
- Entsorgung von Fetten, Ölen und Batterien,
- Restrisiken.

Bitte beachten Sie die nationale Gesetzgebung.

Sorgen Sie als Betreiber (Unternehmer) oder beauftragte Person für die Einhaltung der vorstehenden Richtlinien und Sicherheitsregeln, die für Ihr Flurförderzeug zutreffen. Ex Die Explosionsschutzmaßnahmen und deren Aufrechterhaltung am Flurförderzeug im Betrieb sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie erfordern besondere Aufmerksamkeit bei allen Arbeiten mit, in und an dem Flurförderzeug.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, daß die Beschäftigten über die gefährdeten Bereiche (explosionsgeschützte Zonen 1 und 2), die möglichen Explosionsgefahren und die ausgewählten Schutzmaßnahmen belehrt und die vorliegende, für die Sicherheit erforderliche Betriebsanleitung beachtet wird.

Die Belehrungen sind in angemessenen Zeitabständen zu wiederholen.

Ex In Verbindung mit den einschlägigen gesetzlichen Verordnungen, Vorschriften und Richtlinien evtl. auch mit zusätzlichen Auflagen seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden, geben die für das Flurförderzeug gültigen Prüf- und Zulassungsbescheinigungen Auskunft, ob, unter welchen Bedingungen und an welchen Orten das Flurförderzeug eingesetzt, gewartet und instandgesetzt werden darf.

⟨Ex⟩ GEFAHR

Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche und nur von autorisiertem Fachpersonal (Sachkundige) durchgeführt werden, die mit allen erforderlichen Vorschriften vertraut sind.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Sachkundiger

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Flurförderzeuge hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, daß er den arbeitssicheren Zustand von Flurförderzeugen beurteilen kann.

Ex Explosionsgefahren sind vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten zu beseitigen.

Sicherheitsregeln Inbetriebnahme

Ex Ist die Explosionsgefahr beseitigt und eine erneute Bildung gefährlicher, explosionsfähiger Atmosphäre während der Instandsetzung ausgeschlossen worden, sind weitere Schutzmaßnahmen nicht erforderlich.

Ex Der Betreiber oder sein Beauftragter haben Ort, Beginn, Dauer und Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen in einer Arbeitsanweisung, in der Regel schriftlich, festzulegen und die Beschäftigten entsprechend zu unterweisen.

In Notfällen bei Instandsetzungsarbeiten mit Zündgefahren in explosionsgefährdeten Bereichen oder in Bereichen, in denen durch die Arbeit gefährliche explosionsfähige Atmosphäre erst entstehen kann, sind entsprechende Schutzmaßnahmen erforderlich.

Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn der Unternehmer oder sein Beauftragter sichergestellt hat, daß die Schutzmaßnahmen getroffen wurden und wirksam sind. Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen während der Dauer der Arbeiten ist zu überwachen. Der Unternehmer oder sein Beauftragter darf die festgelegten Schutzmaßnahmen erst aufheben, wenn die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sind und keine Gefahren mehr bestehen.

(Ex) Nach Abschluß der Instandsetzungsarbeiten ist sicherzustellen, daß vor Wiederinbetriebnahme der für den Normalbetrieb erforderliche Explosionsschutz wieder wirksam ist.

Bei der Einweisung des nach BGV 27 geschulten Fahrers sind:

- Die Besonderheiten des Linde-Flurförderzeuges,
- Die Besonderheiten des explosionsgeschützten Flurförderzeuges (),
- Besonderheiten des Betriebs,

durch Schulung, Fahr-, Schalt- und Lenkübungen so ausreichend zu üben, bis sie sicher beherrscht werden.

Dann erst Palettierübungen trainieren.

Bei einer umfassenden Einweisung der Benutzer und einer bestimmungs- und ordnungsgemäßen Verwendung Ihres Flurförderzeuges ist die Sicherheit im Arbeitsbereich gewährleistet.

Sicherheitsregeln

Sicherheitsrelevante Begriffe

Die Signalbegriffe GEFAHR, VORSICHT, ACHTUNG und HIN-WEIS werden in dieser Betriebsanleitung angewandt bei Hinweisen zu besonderen Gefahren oder für außergewöhnliche Informationen, die besondere Kennzeichnung erfordern:



bedeutet, daß bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht und/oder erheblicher Sachschaden auftreten würde.



VORSICHT

bedeutet, daß bei Nichtbeachtung schwere Verletzungsgefahr besteht und/oder erheblicher Sachschaden auftreten könnte.



ACHTUNG

bedeutet, daß bei Nichtbeachtung am Material Beschädigung oder Zerstörung auftreten könnte.

⟨Ex⟩ Alle den Explosionsschutz betreffenden Maßnahmen sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Diese sind unbedingt zu beachten!



HINWEIS

bedeutet, daß auf technische Zusammenhänge besonders aufmerksam gemacht wird, weil sie möglicherweise auch für Fachkräfte nicht offensichtlich sind.



UVV-Prüfung

Nach den Unfallverhütungsvorschriften muß das Flurförderzeug mindestens einmal jährlich durch geschultes Personal auf seinen ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Wenden Sie sich deshalb an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige). Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Zusätzlich ist alle zwei Wochen eine Sichtprüfung der Explosionsschutzeinrichtungen durchzuführen.



Explosionsschutzprüfung

Der Betreiber ist verpflichtet, das Fahrzeugstets in einem betriebssicheren Zustand zu halten.

Betrieb von Flurförderzeugen auf Betriebsgeländen



ACHTUNG

Bei vielen Betriebsgeländen handelt es sich um sogenannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, Ihre Betriebshaftpflicht-Versicherung dahin gehend zu überprüfen, ob bei eventuell auftretenden Schäden auf beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen Versicherungsschutz für Ihr Flurförderzeug gegenüber Dritten besteht.

Umgang mit Betriebsstoffen

Der Umgang mit Betriebsstoffen hat stets sachgemäß und entsprechend den Herstellervorschriften zu erfolgen.

Betriebsstoffe dürfen nur in vorschriftsmäßigen Behältern an vorgeschriebenen Lagerstellen gelagert werden. Sie können brennbar sein, deshalb nicht mit heißen Gegenständen oder mit offener Flamme in Berührung bringen.

Beim Auffüllen von Betriebsstoffen nur saubere Gefäße verwenden!

Bei Benutzung von Betriebsstoffen und Reinigungsmitteln Sicherheits- und Entsorgungshinweise des Herstellers beachten. Ein Verschütten ist immer zu vermeiden. Verschüttete Flüssiakeit ist sofort mit einem geeigneten Bindemittel zu beseitigen und vorschriftsmäßig zu entsorgen.

Alte oder verschmutzte Betriebsmittel sind ebenfalls vorschriftsmäßig zu entsorgen.

Die gesetzlichen Vorschriften sind zu befolgen.

Vor Abschmierarbeiten, Filterwechsel oder Eingriffen in das Hydrauliksystem ist die Umgebung des betreffenden Teiles sorafältia zu reinigen.

Ausgetauschte Ersatzteile müssen umweltgerecht entsorgt werden.

VORSICHT

Gefährlich ist das Eindringen der Hydraulikflüssigkeit unter Druck in die Haut, z.B. durch Leckage. Bei derartigen Verletzungen ist ärztliche Hilfe erforderlich.

Einfahrhinweise

Das Flurförderzeug kann sofort zügig betrieben werden. Vermeiden Sie iedoch hohe Dauerbelastungen der Motoren in den ersten 50 Betriebsstunden.

In der ersten Betriebszeit und nach jedem Radwechsel sind täglich vor Arbeitsbeginn die Radmuttern nachzuziehen, bis sie sich gesetzt haben, d.h. kein Nachziehen mehr möglich ist.

Die Radmuttern sind über Kreuz mit dem in der Betriebsanleitung angegebenen Drehmoment anzuziehen.

Wartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahme*

- Elektrische Lenkung prüfen
- Vorwärts-. Rückwärtsfahrt prüfen
- Not-Aus-Schalter prüfen
- Hub- und Senkfunktion prüfen
- Radbefestigungen prüfen
- Hydraulikölstand prüfen
- Getriebeölstand prüfen
- Bremsanlage prüfen
- Sicherheitspralltaste prüfen
- Batterie: Ladezustand, Säurestand und Säuredichte prüfen 🕸
- Hupe prüfen
- Flurförderzeug auf Dichtheit prüfen

Tägliche Prüfungen*

- Elektrische Lenkung prüfen
- Vorwärts-, Rückwärtsfahrt prüfen
- Not-Aus-Schalter prüfen
- Hub- und Senkfunktion prüfen
- Zustand und freies Drehen der Räder
- Bremsanlage
- Batterie: Ladezustand, Säurestand und Säuredichte prüfen 🖾
- Hupe
- Lastgabel 🖾

Die Beschreibung der Tätigkeiten finden Sie über das Stichwortverzeichnis

Tägliche Prüfungen und Arbeiten vor Inbetriebnahme

Vordere Abdeckung abbauen

Um bei Prüfungen und Instandhaltungsarbeiten freien Zugang zu den Antriebsaggregaten zu haben, ist es notwendig, die Abdeckung abzunehmen.

- Schaltschloß mit Schaltschlüssel (1) ausschalten.
- Not-Aus-Knopf (2) eindrücken.
- Befestigungsschrauben (3) herausschrauben und Verkleidung abnehmen.

Vordere Abdeckung anbauen

- Abdeckung von vorne aufschieben.
- Schrauben einschrauben und festziehen.



Batteriestecker abbauen



GEFAHR

Der Batteriestecker darf keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen abgebaut werden.


Es besteht die Gefahr eines Ziehfunkens.




VORSICHT

Batteriestecker nicht bei eingeschaltetem Fahrzeug bzw. in explosionsgefährdeten Bereichen

- Schaltschloß mit Schaltschlüssel (1) ausschalten.
- Not-Aus-Knopf (2) eindrücken.
- Halteblech (4) des Batteriesteckers anheben.
- Batteriestecker (5) ziehen.







Batteriestecker anschließen

- Batteriestecker (5) einstecken.

807 1550.0806

g1311317

Batterie: Ladezustand prüfen

- Batteriestecker anschließen.
- Not-Aus-Knopf (2) durch Hochziehen entriegeln.
- Schaltschloß mit Schaltschlüssel (1) einschalten.
- Ladezustand der Batterie am Entladeanzeiger im Anzeigegerät (3) prüfen.



Batterie laden



GEFAHR

Das Laden der Batterie muß außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche erfolgen.



VORSICHT

Zur Sicherheit sind nachfolgende Anweisungen einzuhalten.

Die Batterie enthält gelöste Schwefelsäure, die giftig und ätzend ist.

Bei Arbeiten mit Batteriesäure muß daher persönliche Schutzausrüstung (Schutzschürze, Schutzhandschuhe) und Augenschutz getragen werden. Sind Kleidung. Haut oder Augen trotzdem mit Batteriesäure in Berührung gekommen, betroffene Partien umgehend mit Wasser abspülen. Bei Kontakt mit den Augen sofort einen Arzt aufsuchen! Verschüttete Batteriesäure sofort neutralisieren!

Beim Laden von Batterien werden Gase frei. Funken. offenes Feuer sind fernzuhalten, da sonst eine Explosion entstehen kann. Räume, in denen Batterien geladen oder gelagert werden, müssen entsprechend belüftet werden.



HINWEIS

Die Entladung soll nicht unter 1,14 kg/l kommen.

Die explosionsgeschützte Batterie ist ebenfalls überwachungspflichtig.

Das Aufladen, Warten und Pflegen der Batterie hat grundsätzlich nur nach der Batterie-Wartungsanleitung des jeweiligen Batterie-Herstellers zu erfolgen. Sollte die Batterie-Wartungsanleitung fehlen, bitte vom Händler nachfordern. Ebenfalls die Bedienungsanleitung für das evtl. mitgelieferte Ladegerät beachten. Für den Fall, daß schon ein Ladegerät zur Verfügung steht, gilt nur die zum Ladegerät gehörende Anleitung.



g1311316

ACHTUNG

Keine Metallteile auf Batteriepole legen - Kurzschlußgefahr! Batterieflüssigkeit nicht vor dem Laden auffüllen. Batterie sofort laden, niemals in entladenem Zustand stehen lassen: dieses gilt auch für teilentladene Batterien.

Batterie an zur Batterie passendes externes Ladegerät anschließen


- Lastgabel absenken.
- Batteriestecker abbauen.
- Stecker durch Öffnung der Batterie ziehen und an externes Ladegerät anschließen.
- Ladegerät in Betrieb nehmen.




VORSICHT

Nicht rauchen. Funkenbildung in der Nähe der Batterie beim Ladevorgang vermeiden (Explosionsgefahr).

Nach dem Ladevorgang Batteriestecker wieder anschließen.





Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen

- Batterie auf gerissene Gehäuse, angehobene Platten oder ausgelaufene Säure prüfen.
- Verschlußstopfen herausschrauben und Säurestand prüfen. Der Säurestand muß bei Batterien mit Meßmarke diese erreichen.
 - Bei Batterie ohne Meßmarke muß der Säurestand etwa 10 bis 15 mm über den Platten stehen.
- Fehlende Flüssigkeit nur mit destilliertem Wasser ergänzen (nach der Ladung).
- Oxydationsrückstände an den Batteriepolen beseitigen. Anschließend Pole einfetten.
- Polklemmen fest nachziehen.
- Säuredichte mit einem Säureheber prüfen. Die Säuredichte muß nach dem Laden zwischen 1,24 und 1,28 kg/l liegen.

HINWEIS

Entladungen unter 20 % der Nennkapazität (1,14 kg/l) sind Tiefentladungen und verkürzen die Lebensdauer der Batterie.



Batteriewechsel



GEFAHR

Beim Austausch nur für Explosionsschutz zugelassene Batterie mit Kasten verwenden!

⟨Ex⟩ ACHTUNG

Die explosionsgeschützt gezeichnete Batterie ist in einem Batteriekasten mit erhöhter Sicherheit untergebracht.

ACHTUNG

Die Batterie muß in Größe und Gewicht der serienmäßigen Ausführung entsprechen. Gewichtsabweichungen müssen durch Zusatzgewichte ausgeglichen werden. Die Batterie ist gegen Verrutschen zu sichern. Bitte wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige).

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Bei einem Batteriewechsel müssen mindestens 8-10 Minuten zwischen dem Ab- und Anklemmen der Batterien liegen, da sonst der Batterieentladeanzeiger einen falschen Wert anzeigt und die Arbeitshydraulik wieder abschaltet.


ACHTUNG

rie stets unter Spannung bleibt.

Die Gaswarneinrichtung wird über Akkuzellen bis zu einer Zeit von ca. 120 Minuten gepuffert. Dies bedeutet, daß bei einem Wechsel der Batterie des Fahrzeugs die Meßeinrichtung weiter in Betrieb bleibt und somit keine erneute Kalibrierung erfolgen muß. Weiterhin besteht ein zweiter Anschluß an der Batterie, so daß die Warneinrichtung auch bei einem Ladevorgang der Batte-

Wird die Steckverbindung für die permanente Spannungsversorgung der Pufferschaltung nicht wieder verbunden, so schaltet der integrierte Entladeanzeiger die Gaswarneinrichtung bei 23 V Pufferspannung aus. Eine erneute Inbetriebnahme der Gaswarneinrichtung ist erst nach bewußtem Quittieren der Pufferschaltung mittels zusätzlichem Schlüsselschalter möglich.

Dieser Schlüsselschalter muß bei einem Sicherheitsbeauftragten in Verwahrung sein, da vor Inbetriebnahme eine Neukalibrierung der Messköpfe gemäß EN 1755 vorgeschrieben ist.



Batterie mit Kran ausbauen

ACHTUNG Nur Hebegeschirr, welches ebenfalls den Ex-Schutz-Bestimmungen entspricht, und Kran mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden (Batteriegewicht siehe techn. Daten).

- Lastgabel ganz absenken.
- Schaltschloß ausschalten und Not-Aus-Knopf drücken.
- Batteriestecker (1) und Stecker (2) der Pufferschaltung abziehen.
- Batterieverriegelung (3) anheben und Batterie halb aus dem Fahrzeug ziehen.
- Kette oder Seil mit Haken in die Öse (4) einsetzen.



ACHTUNG


Nach dem Einlegen der Kette oder des Seils in den Kranhaken (5) muß der Sicherheitsverschluß (6) schließen.



GEFAHR

Während des Hebevorganges dürfen sich keine Personen unter oder neben der Batterie aufhalten.

Batterie aus dem Flurförderzeug heben.



Schaltschloß einschalten

- Schaltschlüssel (1) in das Schaltschloß einstecken.
- Schaltschlüssel im Schaltschloß im Uhrzeigersinn bis Anschlag in Stellung I drehen.

Schaltschloß ausschalten

Schaltschlüssel (1) gegen Uhrzeigersinn in 0-Stellung drehen.



Not-Aus-Knopf drücken

- Fahrzeug in Bewegung setzen.
- Not-Aus-Knopf (2) drücken.

Das Fahrzeug wird angehalten, die elektrischen Funktionen abgeschaltet. Zur Wiederinbetriebnahme Not-Aus-Knopf hochziehen bis Knopf entriegelt.





Not-Aus-Knopf entriegeln

- Not-Aus-Knopf (2) hochziehen, bis Knopf entriegelt.
- Das Flurförderzeug ist wieder einsatzbereit.

Hupe prüfen

- Hupenknopf (3) drücken, Hupe ertönt.





Sicherheitspralltaste prüfen

Zum Schutz gegen Einklemmen der Bedienperson ist der Deichselkopf mit einer Sicherheitspralltaste (1) ausgestattet.

- Deichsel in Fahrstellung bringen und Flurförderzeug vorwärtsfahren.
- Sicherheitspralltaste (1) schaltet beim Eindrücken das Flurförderzeug für einige Meter auf volle Rückwärtsfahrt.

GEFAHR
Sollten Mängel oder Verschleiß an der Sicherheitspralltaste bemerkbar werden, wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige).
Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Bremsanlage prüfen


- Flurförderzeug in Bewegung bringen und durch Betätigung der Deichsel im oberen (1) und unteren Bereich (2) Bremswirkung überprüfen.


HINWEIS

In diesen beiden Bereichen wird das Flurförderzeug elektrisch abgebremst und der Antrieb ausgeschaltet.

 Beim Loslassen der Deichsel im Fahrbereich (3) schwenkt diese selbständig in den Bremsbereich (1) und schaltet den Antrieb ab.

GEFAHR
Sollten Mängel oder Verschleiß an der Bremsanlage bemerkbar werden, wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige).
Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.





Flurförderzeug auf Dichtheit prüfen

- Nach dem Verlassen des Abstellplatzes eine Sichtprüfung des Bodens auf ausgetretene Flüssigkeiten durchführen.
- Bei Leckagen feststellen, welche Flüssigkeiten (Hydrauliköl, Getriebeöl oder Batterieflüssigkeit) ausgetreten sind.
- Flüssigkeitsstände überprüfen.
- Instandsetzung beauftragen, bzw. Leckagen beseitigen.



Lastgabel prüfen

Die Lastgabel ist an den Stellen, die Berührung mit dem Boden (Flur) oder der Last (Palette, Faß) haben können, mit Messing, Kupfer, nichtrostendem Stahl oder einem anderen gleichwertigen Werkstoff von ca. 3 mm Dicke belegt oder aus nichtrostendem Stahl hergestellt.

Prüfen Sie, ob die Plattierungen der Lastgabel noch vorhanden und unbeschädigt sind.


Besitzen die Gabelzinken Belegungen aus nichtmetallischen Werkstoffen (Gummi oder Kunststoff) mit einer Belagsdicke von mehr als 2 mm. so müssen diese Werkstoffe zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen einen Oberflächenwiderstand unter 109 Ohm haben.




HINWEIS

Zum Erneuern der Plattierungen wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige).

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.





$\langle \epsilon_{ m x} angle$ Voraussetzung für Ableitwiderstand der Reifen prüfen

Um den Ableitwiderstand wie auf dem Schild angegeben zu gewährleisten, müssen die Reifen und der Boden frei von Verunreinigungen und Fremdkörpern sein.

Je nach Einsatzbedingungen kann das mehrmaliges Reinigen am Tage bedeuten.

Im Zweifelsfalle sind die Werte zu überprüfen. Wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Fahren Bedienung

Fahren

VORSICHT
Das Befahren längerer Steigungen über 20 % ist
aufgrund der vorgeschriebenen Mindestabbremsungen und der Standsicherheitswerte generell nicht
zugelassen. Vor dem Befahren größerer Steigungen ist
Rücksprache mit autorisiertem Fachpersonal (Vertragshändler) zu nehmen.

Die im Typenblatt angegebenen Steigfähigkeitswerte sind aus der Zugkraft ermittelt worden und gelten nur zur Überwindung von Fahrbahnhindernissen und für kurze Höhenunterschiede. Passen Sie grundsätzlich Ihre Fahrweise den Gegebenheiten der benutzten Wegstrecke (Unebenheiten etc.), besonders gefährdeten Arbeitsbereichen und der Beladung Ihres Flurförderzeugs an. Setzen Sie Ihr Flurförderzeug nur auf Böden und Oberflächen mit ausreichender Tragkraft ein.

- Batteriestecker anschließen.
- Not-Aus-Knopf (2) hochziehen bis Knopf entriegelt.
- Schaltschloß (1) einschalten.
- Batterieentladeanzeiger im Anzeigegerät (3) zeigt die aktuelle Batteriekapazität in % an.


ACHTUNG Im Notfall den Not-Aus-Knopf (2) eindrücken, die Stromversorgung wird unterbrochen, das Fahrzeug bleibt sofort stehen.


Deichsel in Fahrstellung bringen


Deichsel (7) leicht absenken.
 Der Betriebsstundenzähler (6) ist aktiviert.

HINWEIS

Nur in der Deichselstellung (9) kann das Flurförderzeug gefahren werden. Im unteren Bereich (10) und im oberen Bereich (8) ist die Bremse ein- und der Antriebsmotor ausgeschaltet.







- Mit dem Daumen auf den unteren Teil des Fahrschalters (1) feinfühlig drücken (Fahrschalter in Richtung (2) drehen).

Fahrgeschwindigkeit des Flurförderzeugs nimmt mit dem Betätigungsweg des Fahrschalters zu.

Rückwärtsfahrt

 Langsam mit dem Daumen auf den oberen Teil des Fahrschalters (3) feinfühlig drücken (Fahrschalter in Richtung 4 drehen).


Fahrgeschwindigkeit nimmt mit dem Betätigungsweg der Fahrschalter zu.


Fahrtrichtungswechsel

Fahrschalter loslassen und in die entgegengesetzte Richtung betätigen.



Der Fahrtrichtungswechsel kann während der Fahrt eingeleitet werden. In diesem Fall wird das Fahrzeug zunächst elektrisch bis zum Stillstand gebremst und beschleunigt dann in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.





Lenken

Das Flurförderzeug wird über die Deichsel mit dem Antriebsrad gelenkt.

Der Wenderadius Wa des Flurförderzeuges ist abhängig von der Gabellänge (siehe techn. Daten).

- Flurförderzeug in Betrieb nehmen und Deichsel nach links und rechts bis an Anschlag betätigen.

GEFAHR
Bei Schwergängigkeit oder zu großem Lenkspiel
wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal
(Sachkundige). Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler. Ihr Flurförderzeug darf nicht mit mangelhafter Lenkanlage gefahren werden.

Deichseleinschlagsbereich 190°

Sicherheitspralltaste


Zum Schutz gegen Einklemmen ist die Deichsel mit einer Sicherheitspralltaste (2) ausgestattet.


Beim Betätigen der Sicherheitspralltaste wird das Fahrzeug abgebremst und auf volle Rückwärtsfahrt geschaltet.

Hupe betätigen

Als Warnsignal z.B. bei Gefahr, an unübersichtlichen Stellen und Einmündungen dient die Hupe.

- Hupenknopf (1) drücken, Hupe ertönt.





- Im unteren (2) und oberen (1) Bremsbereich wird der Antrieb abgeschaltet und das Flurförderzeug gebremst.
- Deichsel loslassen. Diese schwenkt selbständig durch eine Gasfeder in den Bremsbereich (1), schaltet den Antrieb über Mikroschalter ab und wirkt auf den Mechanismus der Feststellbremse.

Gegenstrombremse (Betriebsbremse)

Elektrisches Bremsen durch Fahrtrichtungswechsel:

- Fahrschalter (3) während der Fahrt in entgegengesetzte Fahrtrichtung umschalten.

Das Flurförderzeug wird bis zum Stillstand abgebremst.

Fahrschalter loslassen.

Lastgabel heben

- Taster (2) drücken.

Lastgabel senken

- Taster (1) drücken.

HINWEIS


Schaltsymbol mit Richtungspfeil auf dem Hebel beachten.




Sicherungen

Die Sicherungen sind in dem explosionsgeschützten Gehäuse unter der vorderen Abdeckung untergebracht. Zum Wechseln der Sicherungen wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige).

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.





Vor dem Lastaufnehmen

GEFAHR
Der im Fabrikschild (1) angegebene Nenn-Tragfähigkeitswert gilt für kompakte und homogene
Last und darf nicht überschritten werden, da dies die Standsicherheit des Flurförderzeuges und die Festigkeit der Lastgabel beeinträchtigt.

Last aufnehmen

GEFAHR
Das Befördern von gefährlichen Stoffen muß
vorsichtig und umsichtig erfolgen. Dabei sind
Beanspruchungen wie Stoßen, Schlagen, Reiben, Schleifen, Werfen zu vermeiden.


ACHTUNG
Vor jeder Lastaufnahme vergewissern, daß diese nicht die Tragfähigkeit des Flurförderzeugs übersteigt.


- Vorsichtig und so genau wie mögich an die aufzunehmende Last heranfahren.
- Lastgabel auf die erforderliche Höhe anheben bzw. absenken.
- Vorsichtig unter die mittig aufzunehmende Last einfahren, möglichst bis der Batteriekasten an der Last anliegt, dabei angrenzende Lasten beachten.
- Lastgabel anheben, bis die Last von der Auflagefläche frei ist.



ACHTUNG

Dabei darauf achten, daß keine Lasten neben und hinter dem Fahrzeug verschoben werden.





HINWEIS

Die Lasten sind so zu verstauen, daß sie nicht über die Begrenzung der Ladefläche hinausragen und weder umfallen noch herabfallen können.

- Last in Bodennähe transportieren.
- An Gefälle- oder Steigungsstrecken Last immer bergseitig transportieren, niemals quer befahren oder wenden.
- Nicht mit seitlich verschobener Last fahren.
- Bei Sichtbehinderung mit Einweiser arbeiten, langsam und vorsichtig fahren.
- Es wird empfohlen, die Last in Vorwärtsfahrt zu transportieren.

Last absetzen

- Flurförderzeug vorsichtig am vorgesehenen Lagerplatz anhalten.
- Last langsam absenken, bis Lastgabel frei ist.
- Flurförderzeug gerade aus der Last herausfahren.



ACHTUNG

Darauf achten, daß keine Lasten neben und hinter dem Flurförderzeug verschoben werden.


Vor dem Verlassen des Flurförderzeugs




ACHTUNG

Niemals das Fahrzeug mit angehobener Last abstellen oder verlassen.

- Last absetzen bzw. Lastgabel ganz absenken.
- Schaltschloß mit Schaltschlüssel (1) ausschalten und Schlüssel abziehen.
- Bei längerer Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges ist der Not-Aus-Knopf (2) zu drücken und der Batteriestecker abzubauen.





Flurförderzeug abschleppen



GEFAHR

In explosionsgeschützten Bereichen darf das Flurförderzeug nur abgeschleppt werden:

- Bei Verwendung eines weiteren explosionsgeschützten Flurförderzeuges als Zugfahrzeug mit einer funkenschlagsicheren Verbindung.
- Bei Schutzmaßnahmen mit Beseitigung der Explosionsgefahren kann es entweder mit einem Serienfahrzeug mit entsprechender Tragfähigkeit bei Getriebeoder Bremsschaden komplett angehoben und bewegt werden. Das gleiche gilt auch bei elektrischen Störungen mit elektrischer Bremse.

Abschleppvorgang



ACHTUNG

Die Bremse wird blockiert, wenn das Fahrzeug nicht mehr von der Batterie mit Strom versorgt

- Das Fahrzeug kann nur mit angehobenem Antriebsrad vorsichtig verschoben werden.



ACHTUNG

Das Fahrzeug nicht an Bedienelementen ziehen oder abschleppen.



ACHTUNG

Vor dem Abschleppen des Fahrzeugs jegliche Last absetzen.

Anheben des Niederhubwagens

Für gewisse Wartungsarbeiten muss der Niederhubwagen angehoben werden.

- Einen Wagenheber mit ausreichendem Hubvermögen benutzen.
- Zum Anheben des vorderen Teils des Fahrzeugs den Wagenheber unter der Stoßstange (1) ansetzen, dann aus Sicherheitsgründen das angehobene Fahrzeug mit Holzstücken (2) abstützen.
- Zur Wartung der Lasträder muss der Wagenheber an den gekennzeichneten Stellen (3) unter die Gabelzinken gesetzt werden.





VORSICHT

Das Fahrzeug nach dem Anheben immer richtig abstützen und verkeilen.

Transport des Fahrzeugs

Beim Transport des Fahrzeugs darauf achten, dass dieses richtig verkeilt und gegen Witterungseinflüsse geschützt ist.





GE Bei


GEFAHR

Bei der Kranverladung des Flurförderzeugs ist besonders darauf zu achten, daß sich keine Personen im Arbeitsbereich des Kranes befinden!

Nicht unter schwebende Lasten treten!

GEFAHR
Nur Hebegeschirr und Verladekran mit ausreichender Tragkraft verwenden (Verladegewicht siehe Typenblatt). Teile, die mit dem Hebegeschirr in Berührung kommen, sind zu schützen.

- Obere Abdeckung abbauen.
- Kette oder Seil mit Haken in die Ösen (1) einsetzen.



GEFAHR
Nach dem Einlegen der Kette oder des Seils in den
Kranhaken (2) muß der Sicherheitsverschluß (3)
schließen.

Stillegung des Flurförderzeugs

Stillegung des Flurförderzeugs

Wird das Fahrzeug z.B. aus betrieblichen Gründen länger als 2 Monate stillgelegt, darf es nur in einem gut belüfteten. frostfreien, sauberen und trockenen Raum abgestellt werden und folgende Maßnahmen sind durchzuführen.

Maßnahmen vor der Stillegung

- Flurförderzeug gründlich reinigen.
- Lastgabel mehrmals bis zum Endanschlag anheben.
- Lastgabel auf Unterlage absenken.
- Hydraulikölstand prüfen, ggf. nachfüllen.
- Alle nicht mit einem Farbanstrich versehenen mechanischen Bauteile mit einem dünnen Öl- bzw. Fettfilm versehen.
- Fahrzeug abschmieren.
- Zustand und Säuredichte der Batterie prüfen, Batteriepole mit säurefreiem Fett einfetten. (Vorschriften des Batterieherstellers beachten.)

ACHTUNG

Das Fahrzeug muß so aufgebockt werden, daß alle Räder frei vom Boden sind. Hierdurch wird eine dauerhafte Verformung der Reifen verhindert.

HINWEIS

Keine Plastikfolie verwenden, da sonst die Bildung und Ansammlung von Kondenswasser gefördert wird.

HINWEIS

Soll das Flurförderzeug länger als 6 Monate stillgelegt werden, sind weitergehende Maßnahmen mit autorisiertem Fachpersonal (Sachkundige) abzusprechen. Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung

- Flurförderzeug gründlich reinigen.
- Flurförderzeug abschmieren.
- Batterie reinigen.
- Zustand und Säuredichte der Batterie prüfen, agf. nach-
- Hydrauliköl auf Kondenswasser prüfen, ggf. wechseln.
- Wartungsarbeiten wie vor der ersten Inbetriebnahme durchführen.
- Flurförderzeug in Betrieb nehmen.

Allgemeine Hinweise Instandhaltung

Allgemeine Hinweise

Explosionsgeschützte Flurförderzeuge müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Der Betreiber hat die Zeitabstände nach der Betriebsanleitung des Herstellers und den Betriebsverhältnissen festzusetzen.

Ihr Flurförderzeug bleibt nur dann stets in einsatzbereitem Zustand, wenn die wenigen Wartungs- und Kontrollarbeiten gemäß den Angaben im Flurförderzeug-Brief und den Hinweisen oder Anweisungen der Betriebsanleitung regelmäßig durchgeführt werden.

Die Instandhaltung darf nur durch qualifizierte und autorisierte Fachpersonen (Sachkundige) vorgenommen werden. Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche und nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden, die mit allen erforderlichen Vorschriften vertraut sind.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Die Durchführung dieser Arbeiten können Sie im Rahmen einer Wartungsvereinbarung mit autorisiertem Fachpersonal (Sachkundige) abstimmen. Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler. Für den Fall, daß Sie die Arbeiten selbst ausführen wollen, empfehlen wir Ihnen, zumindest die ersten 3 Kundendienstüberprüfungen durch Ihren Vertragshändler ausführen zu lassen, so daß Ihr eigenes Werkstattpersonal ausreichend eingewiesen werden kann.

€x vorsicht

Bei allen Instandhaltungsarbeiten ist das Flurförderzeug auf einer ebenen Fläche abzustellen, die Räder gegen Wegrollen zu sichern, der Schaltschlüssel abzuziehen und der Batteriestecker abzubauen.

Nach allen Instandhaltungsarbeiten ist mit dem Flurförderzeug eine Funktionsprüfung und ein Probelauf durchzuführen.

Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Änderungen, insbesondere An- und Umbauten, an Ihrem Flurförderzeug vorgenommen werden.

HINWEIS

Bei Einsatz des Flurförderzeuges unter extremen Bedingungen (z. B. extremer Hitze oder Kälte, hoher Staubentwicklung etc.) sind die in der Wartungsübersicht angegebenen Zeitfristen angemessen zu reduzieren.

Vor Abschmierarbeiten und Arbeiten an der Hydraulikanlage ist die Umgebung des betreffenden Teiles sorgfältig zu reinigen.

Beim Auffüllen von Betriebsstoffen nur saubere Gefäße verwenden!

Bei Benutzung von Betriebsstoffen und Reinigungsmitteln Sicherheits- und Entsorgungshinweise des Herstellers beachten.

Ausgetauschte Ersatzteile müssen umweltgerecht entsorgt werden.

ACHTUNG

Fehlende bzw. beschädigte Typen- und/oder Klebeschilder müssen ersetzt werden.

Lage bzw. Bestellnummer siehe ET-Katalog.

*

ACHTUNG

 $Der\,Umgang\,mit\,Betriebsstoffen\,ist\,zu\,beachten.$

Inspektion und Wartung nach den ersten 50 Betriebsstunden

HINWEIS

Die Beschreibung der Tätigkeiten finden Sie über das Stichwortverzeichnis.

- Bremsanlage prüfen.
- Radbefestigungen prüfen.
- Zustand und freies Drehen der Räder prüfen.
- Getriebeöl wechseln.
- Hydraulikölstand prüfen.
- Hydraulikanlage auf Dichtheit prüfen.
- Batterie: Ladezustand, Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen.
- Kabel und elektrische Anschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen.
- Befestigung Rahmenteile, Aufbau und Lastgabel prüfen.
- Lenkdrehkranz der Antriebseinheit schmieren.
- Sonstige Lagerstellen und Gelenke pr
 üfen und schmieren.

Wartungsarbeiten (Beschreibung der Tätigkeiten finden Sie auch über das Stichwortverzeichnis)	vor der ersten Inbetriebnahme	nach den ersten 50 Stunden	tägliche Prüfungen	nach Bedarf
Wartungsarbeiten siehe Seite 22	•			
Wartungsarbeiten siehe Seite 39		•		
⟨Ex⟩ Batterie: Ladezustand prüfen				
Ex Batterie: Zustand, Säuredichte und -stand prüfen			●	
Zustand und freies Drehen der Räder prüfen				
Bremsanlage prüfen				
Hupe prüfen			•	
$\langle \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$			•	
				_
Flurförderzeug reinigen				
Radbefestigungen prüfen (spätestens alle 100 Betriebsstunden)				
Räder auf Zustand prüfen (spätestens alle 100 Betriebsstunden)				
Ex Sensoren der Gaswarnanlage überprüfen (spätestens alle 2 Monate)				
(Ex) Gaswarnanlage (durch einen Sachkundigen) überprüfen (mindestens 1x jährlich)				•
⟨€x⟩ Sensoren reinigen				●

Inspektions- und Wartungsübersicht

Instandhaltung

Wartungsarbeiten (Beschreibung der Tätigkeiten finden Sie auch über das Stichwortverzeichnis)	alle 1000 Stunden oder jährlich	alle 2000 Stunden oder alle 2 Jahre
Fahrmotor, Kühlrippen reinigen		
Getriebe, Getriebeölstand prüfen		
Räder, Zustand prüfen		
⟨ɛx⟩ Kohlenbürsten an Elektromotoren prüfen, ggf. austauschen		
Bremsanlage prüfen		
Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und abschmieren		
Lenkdrehkranz der Antriebseinheit abschmieren		
Elektromagnetbremse, Luftspalt einstellen	•	
Hydraulikölstand prüfen	•	
Hydraulikanlage auf Dichtheit prüfen	●	
Ex Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen	•	
⟨£x⟩ Befestigung Rahmenteile und Aufbau prüfen		
\in x $ angle$ Lastgabel prüfen		
⟨€x⟩ Impulssteuerung mit Preßluft reinigen	•	
⟨€x⟩ Kontakte reinigen und auf Verschleiß prüfen		
Ex Elektromotoren reinigen		
Hydraulikölfilter reinigen		
Hydrauliköl wechseln		
Getriebeöl wechseln		

Flurförderzeug reinigen

Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen durchgeführt werden.

HINWEIS

Die Notwendigkeit der Reinigung hängt vom Einsatz des Flurförderzeugs ab. Beim Einsatz mit stark aggressiven Medien, z.B. Salzwasser, Düngemittel, Chemikalien, Zement usw. ist eine gründliche Reinigung nach Beendigung des Arbeitseinsatzes erforderlich.

Heißdampf oder stark entfettende Reinigungsmittel nur mit äußerster Vorsicht anwenden! Die Fettfüllung auf Lebensdauer geschmierter Lager wird gelöst und läuft aus. Da ein Nachschmieren nicht möglich ist, führt dies zur Zerstörung der Lager.

- Not-Aus-Knopf drücken.
- Batteriestecker abbauen.

GEFAHR
Aus Sicherheitsgründen ist es verboten das Flurförderzeug im vorderen Bereich mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen. Es kann Wasser in die druckfesten Gehäuse eindringen, was zu Zerstörung der Steuerung oder anderer Teile (Motor) führen kann. Der Explosi-

Weiterhin kann es zu stark eingeschränkter Bremswirkung während der ersten anschließenden Bremsung kommen.

onsschutz ist somit nicht mehr gewährleistet.

A ACHTUNG

Beim Reinigen mit Reinigungsgerät druckfeste Gehäuse, elektrische Anlage, Elektromotoren und Isoliermaterial nicht direktem Strahl aussetzen, sondern vorher abdecken.

Bei Reinigung mit Preßluft hartnäckige Verschmutzung mit Kaltreiniger entfernen.

Reinigen Sie besonders die Öleinfüllöffnungen und deren Umgebung sowie die Schmiernippel vor den Schmierarbeiten.

- Nach dem Reinigen Flurförderzeug trocknen.

GEFAHR

Sollte Feuchtigkeit in den Motor eingedrungen sein, muß, um den Motor zu trocknen, der Ex-Schutz geöffnet werden. Bitte wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige).

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Bei Reinigung mit Druckluft hartnäckige Verschmutzung mit Kaltreiniger entfernen. Reinigen Sie vor Schmierarbeiten besonders die Öleinfüllöffnungen und deren Umgebung sowie die Schmiernippel.

HINWEIS

Je öfter das Flurförderzeug gereinigt wird, um so häufiger muß geschmiert werden.

g1311339

Räder auf Beschädigungen und Fremdkörper prüfen

- Flurförderzeug anheben, bis die Räder vom Boden frei sind.
- Fahrzeug mit Holzbalken sichern.
- Freies Durchdrehen der Räder prüfen und alles entfernen, was deren Bewegung behindert.
- Abgenutzte Bandagen oder beschädigte R\u00e4der auswechseln.
- Flurförderzeug absenken.

Mu Nu bii

GEFAHR


Nur Antriebsräder mit eingegossener Messingbürste verwenden.

Nur für dieses Fahrzeug zugelassene Räder verwenden.

HINWEIS

Um die Bodenhaftung des Antriebsrades zu gewährleisten, müssen eventuell auftretende Abnutzungen des Antriebsrades ausgeglichen werden.

Bitte wenden sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige). Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.



Radbefestigungen nachziehen



ACHTUNG Spätestens alle 100 Betriebsstunden.





ACHTUNG

Nur Wagenheber mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.

- Vorderseite des Fahrzeuges mit einem Wagenheber anheben und beidseitig mit einem Holzbalken sichern.
- Vordere Abdeckung (4) abbauen.
- Anzugsdrehmoment 140 Nm der Radmuttern (1) des Antriebsrades prüfen.
- Anzugsdrehmoment 50 Nm der Schrauben (2) der Stützrollen prüfen.

- Anzugsdrehmoment 110 Nm der Schrauben (3) (4 Stück) des Schwenklagers der Stützrollen vorn prüfen. Diese sind vom Fahrwerkinnern aus zugänglich.
- Vordere Abdeckung anbauen.
- Flurförderzeug absenken.





Ex Sensor (1) der Gaswarnanlage überprüfen (spätestens alle 2 Monate)

HINWEIS

Diese Arbeit nur von autorisiertem Personal (Sachkundige) ausführen lassen.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

(Ex) Gaswarnanlage (2) überprüfen (mindestens 1x jährlich)

HINWEIS

Diese Arbeit nur von autorisiertem Personal (Sachkundige) ausführen lassen.


Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.



Ex Sensor der Gaswarnanlage reinigen

- Sensoren nur mit einem trockenem, sauberen Tuch reinigen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.



Fahrmotor, Kühlrippen reinigen.


- Batteriestecker abziehen.
- Vordere Abdeckung öffnen.
- Armaturentafel abnehmen.
- Den Halter des Lenkers (der Deichsel) nach hinten kippen, um an die Rückseite des Motors zu kommen (1).
- Motor (1) mit Druckluft ausblasen.
- Sicherstellen, dass keine Einbrandspuren an den Anschlüssen der Zuleitungen vorhanden sind.
- Den festen Sitz der Anschlüsse prüfen.
- Nach Beendigung dieses Vorgangs den Halter des Lenkers (der Deichsel) wieder zurückklappen und befestigen.




Um einen Kurzschluss zu verhindern, ist es wichtig, das Anzugsdrehmoment der 3 Anschlussklemmen U, V, und W der Leistungskabel des Fahrmotors zu überprüfen (Anzugsdrehmoment 7,5 Nm).

Getriebe, Getriebeölstand prüfen

- Vordere Abdeckung abnehmen.
- Das Rad entsprechend drehen, um Zugang zum Nachfüllstopfen (4) zu erhalten.
- Den Stopfen (4) herausschrauben. Der Ölstand muss den unteren Rand der Bohrung erreichen.
- Gegebenenfalls nachfüllen, um den erforderlichen Füllstand herzustellen.
- Stopfen wieder einschrauben.
- Prüfen, ob an den Dichtungsflächen oder der Radwelle Anzeichen für ein Leck vorhanden sind.





Räder, Zustand prüfen

- Das Fahrzeug anheben, bis die R\u00e4der den Boden nicht mehr ber\u00fchren, und das Fahrzeug sorgf\u00e4ltig mit geeigneten Bl\u00f6cken unterst\u00fctzen.
- Sicherstellen, dass die R\u00e4der sich ungehindert drehen.
 Alle st\u00f6renden Gegenst\u00e4nde (aufgewickelte Dr\u00e4hte) entfernen.
- Abnutzung der Radlaufflächen prüfen.
- Abgenutzte oder beschädigte Räder ersetzen.
- Zunächst die Vorderräder und dann die Hinterräder prüfen.

ACHTUNG
Drähte, die sich eventuell um Naben oder Wälzlager der Räder gewickelt haben, müssen unbedingt entfernt werden. Andernfalls besteht die Gefahr
einer schnellen Abnutzung der Räder.

Räder, Befestigung prüfen

- Das Fahrzeug anheben, bis die R\u00e4der den Boden nicht mehr ber\u00fchren, und das Fahrzeug sorgf\u00e4ltig mit geeigneten Bl\u00f6cken unterst\u00fctzen.
- Anzugsdrehmoment der Muttern des Antriebsrads prüfen. Vorgeschriebenes Drehmoment: 140 Nm
- Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben der Lasträder prüfen.

Vorgeschriebenes Drehmoment:

50 Nm



VORSICHT


Beim Austauschen des Antriebsrads sollten Schutzhandschuhe getragen werden.


Höhe der Stützräder einstellen und fixieren

- Das Anzugsdrehmoment der Schraube des Kopfs (4) prüfen. Vorgeschriebenes Drehmoment: 15 Nm.
- Höhe der Stützräder je nach Abnutzung des Antriebsrads einstellen.
- Schraube (1) auf der Seite des Stifts (2) lösen.
- Excenter (3) vom Stift (2) lösen.
- Entsprechende Raststufe (5 Möglichkeiten) gegenüber von Stift (2) verwenden.
- Schraube (1) wieder anschrauben und mit einem Anzugsdrehmoment von 32 Nm festziehen.

Lenkung, Kohlebürsten des Lenkmotors prüfen und eventuell austauschen

Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.





Bremsanlage prüfen

Deichselbremse prüfen



GEFAHR

Das Flurförderzeug darf nicht mit mangelhafter Bremsanlage gefahren werden.

Flurförderzeug in Fahrbewegung bringen und durch Bewegen der Deichsel in oberen (1) und unteren (2) Bereich Bremswirkung überprüfen. In diesen beiden Bereichen wird das Flurförderzeug elektrisch abgebremst.

HINWEIS

Beim Loslassen der Deichsel schwenkt diese selbständig in den Bremsbereich (1) und schaltet den Antrieb ab.

ACHTUNG
Die Bremsanlage besitzt eine selbständige Nachstellung. Sollten sich Mängel oder Verschleiß an der Bremsanlage bemerkbar machen, so wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige).

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Gegenstrombremse prüfen

- Flurförderzeug in Fahrbewegung bringen.
- Fahrschalter (3) in entgegengesetzte Fahrtrichtung betätigen. Flurförderzeug bremst bis zum Stillstand ab.
- Fahrschalter loslassen.

ACHTUNG
Sollten sich Mängel an der Gegenstrombremsanlage bemerkbar machen, so wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige).
Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.


Sonstige Gelenke prüfen bzw. abschmieren


- Alle Gelenkstellen und Scharniere reinigen, auf Leichtgängigkeit und Befestigung überprüfen und einsprühen.
- Flurförderzeug vorne aufbocken und mit Kanthölzern sichern.


HINWEIS

Zum Schmieren ist Schmierfett zu verwenden.

- Schmiernippel (1) an den Stützrollen links und rechts reinigen und solange schmieren, bis frisches Fett im Lagerbereich austritt.
- Flurförderzeug absenken.







31 807 1550.0806


Lenkung, Ritzel der Motor- und Getriebeeinheit / Drehkranz prüfen

- Die vordere Abdeckung abnehmen.
- Sicherstellen, dass das Ritzel der Motor- und Getriebeeinheit des Lenksystems (1) und der Drehkranz (2) nicht verunreinigt sind.
- Ggf. mit Lösungsmittel reinigen und mit Druckluft trocknen.
- Ritzel und Drehkranz mit Silikon in Sprayform schmieren (siehe Tabelle der vorgeschriebenen Schmierstoffe).

HINWEIS

Mit keinem anderen Produkt schmieren, weil sich sonst Staub ansammeln kann.

ACHTUNG
Bei Eingriffen an Ritzel und Drehkranz der Lenkung unbedingt den Batteriestecker abziehen.
Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen.



Elektromagnetbremse, Luftspalt einstellen


HINWEIS

Das maximale Bremsmoment ist im Werk eingestellt und darf nicht verändert werden.

- Die Bremse ist in gebremster Stellung, das heißt bei unterbrochener Stromversorgung und ohne Last auf der Gabel, zu überprüfen.
- Den Luftspalt der Bremse mit einer Fühlerlehre prüfen. Der ursprüngliche Luftspalt beträgt 0,25±0,1 mm. Nach teilweiser Abnutzung der Scheibe darf der Luftspalt maximal 0,5 mm breit sein. Bei größeren Werten besteht die Gefahr, dass die Bremse nicht mehr vollständig freigegeben wird und es zu Erhitzungen kommt.
- Falls sich die Breite des Luftspalts dem Grenzwert von 0,5 mm nähert, muss neu eingestellt werden.

HINWEIS

Wenn der Luftspalt den Grenzwert von 0,5 mm überschreitet, leuchtet die Kontrolllampe "STOP" der Multifunktionsanzeige auf und es wird ein Warnton abgegeben.



- Deichselhalter nach hinten kippen.
- Die 3 Befestigungsschrauben (3) lösen.
- Die 3 Innensechskantschrauben (4) verstellen, um den Luftspalt wieder auf seine ursprüngliche Breite von 0,25 mm einzustellen.
- Die 3 Befestigungsschrauben (3) wieder festziehen.
- Sicherstellen, dass der Luftspalt über den gesamten Umfang der Bremse den gleichen Wert aufweist.
- Deichselhalter wieder in Ausgangsposition bringen.
- Stromversorgung einschalten und pr
 üfen, ob die Bremse vollständig gelöst wird.

HINWEIS

Einen flachen, abgewinkelten Schlüssel verwenden, um an der Hohlschraube (4) unten in der Nähe des Rahmens zu schrauben.

Wir empfehlen Ihnen, diese Arbeit von unserem Vertragshändler durchführen zu lassen.

Hydraulikölstand prüfen



ACHTUNG Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

- Lastgabel ganz absenken.
- Der Hydraulikölstand (2) muß innerhalb der Markierungen am Hydrauliköltank liegen.
- Bei Bedarf Hydrauliköl durch Einfüllstutzen nachfüllen.
 Dazu Einfüllverschluß (1) herausschrauben.

Hydraulikanlage auf Dichtheit prüfen

- Sämtliche Verbindungen, Ventile und Hydraulikschläuche auf Dichtheit prüfen. Anschlüsse ggf. nachziehen.
- Hubzylinder auf Dichtheit prüfen.
- Poröse Schläuche auswechseln.
- Leitungen auf Scheuerstellen untersuchen, ggf. austauschen.

Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen

HINWEIS

Vor jeder Wartungsarbeit ist der Not-Aus-Knopf zu drükken.

- Alle äußerlich sichtbaren Kabelanschlüsse auf festen Sitz prüfen.
- Batteriekabel auf festen Sitz prüfen.
- Elektrische Verkabelung auf Scheuerstellen, beschädigte Isolierung und festen Sitz kontrollieren.
- Beschädigte Kabel auswechseln lassen.



ACHTUNG


Alle elektrischen Leitungen müssen mit Klemmen (max. Abstand 250 mm) befestigt sein.


Kabelbinder bzw. Klemmen nachziehen ggf. erneuern.


HINWEIS

Diese Arbeit darf nur von autorisiertem Personal (Sachkundigen) ausgeführt werden.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.







Befestigung Rahmenteile und Aufbau

- Motoren- und Getriebebefestigung, Deichsellenkung und Stützrollen auf festen Sitz der Befestigungselemente und Verschleiß prüfen.
- Lose Schraubverbindungen nachziehen.
- Beschädigte Teile auswechseln.
- Farbanstrich ggf. ausbessern.
- Beschädigte und unkenntliche Symbolaufkleber erneuern.
- Vordere Abdeckung anbauen.



Lastgabel prüfen

Lastgabel auf Beschädigungen prüfen. Die Lastgabel ist an den Stellen, die Berührung mit dem Boden (Flur) oder der Last (Palette, Faß) haben können, mit Messing, Kupfer, nichtrostendem Stahl oder einem anderen gleichwertigen Werkstoff von ca. 3 mm Dicke belegt oder aus dem genannten Werkstoff hergestellt.



HINWEIS

Zum Erneuern der Plattierungen wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige).

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.




Impulssteuerung mit Druckluft reini-




GEFAHR

Diese Arbeit nur autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige) ausführen lassen.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.





Kontakte reinigen und auf Verschleiß prüfen



GEFAHR

Diese Arbeit nur autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige) ausführen lassen.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.



Elektromotoren reinigen



GEFAHR

Diese Arbeit nur autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige) ausführen lassen.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Hydraulikölfilter reinigen



ACHTUNG


Umgang mit Betriebsstoffen beachten.



GEFAHR

Diese Arbeit nur autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige) ausführen lassen.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.





ACHTUNG

Umgang mit Betriebsstoffen beachten.



GEFAHR

Diese Arbeit nur autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige) ausführen lassen.

Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Getriebeöl wechseln



ACHTUNG

Umgang mit Betriebsstoffen beachten.



Getriebeöl betriebswarm ablassen.


- Flurförderzeug aufbocken und mit Kantholz sicher abstützen.
- Vordere Abdeckung abbauen.
- Mit der Deichsel Getriebe so stellen, daß die Ablaßschraube (1) und die Ölstandskontrollschraube (2) durch Rahmenöffnungen zugänglich sind.
- Auffangbehälter unter das Getriebe stellen.
- Ölstandskontrollschraube (2) herausschrauben.
- Ablaßschraube (1) herausschrauben und Getriebeöl restlos ablassen und auffangen. Aufgefangenes Öl umweltgerecht entsorgen.


- Ablaßschraube reinigen und mit neuer Dichtung wieder einschrauben.
- Frisches Getriebeöl auffüllen bis Unterkante Bohrung der Ölstandskontrollschraube (2).

HINWEIS

Öl in kleinen Pausen auffüllen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

- Ölstandskontrollschraube wieder eindrehen.
- Vordere Abdeckung anbauen.
- Flurförderzeug absenken.





Nr.	Baugruppe	Hilfsmittel/ Betriebsstoffe	Füllmenge/ Einstellwerte	
1	Hydraulikanlage	Hydrauliköl Filterelement Maximaldruck	Porengröße:	ca. 1,25 l 300 µm 280 bar (Öffnungsbeginn)
2	Getriebe	Getriebeöl		1,5
3	Antriebsrad Stützräder Lasträder	Radmuttern Befestigungssch. des Gelenks Befestigungsschraube	Anzugsdrehmoment Anzugsdrehmoment Anzugsdrehmoment	140 Nm 32 Nm 50 Nm
4	Fahrmotor und Pumpenmotor Steuerstromkreis Lenkmotor	Sicherung Sicherung Sicherung	1 Stück 1 Stück 1 Stück	250 A 7,5 A 100 A
5	Pumpenmotor	Kohlenbürsten	neu: 25 mm	min.: 14 mm
6	Batterie	Destilliertes Wasser		nach Bedarf
7	Lagerstellen	Fett / lithiumverseift		nach Bedarf

Betriebsstoffempfehlungen

Hydrauliköl

Hydraulikölempfehlung für normalen Einsatz:

Hvdrauliköl HLP ISO VG 46 nach DIN 51524 T.2 (Werksfüllung) mittlere Öl-Dauertemperatur 40 °C - 60 °C.

Hydraulikölempfehlung für schweren Einsatz:

Hydrauliköl HLP ISO VG 68 nach DIN 51524, T. 2 mittlere Öl-Dauertemperatur über 60 °C.

Hydraulikölempfehlung für leichten Einsatz bei niedrigen Umgebungstemperaturen:

Hydrauliköl HLP ISO VG 32 nach DIN 51524, T.2 mittlere Öl-Dauertemperatur unter 40 °C.

Hydraulikölempfehlung für stark wechselnde Einsatzbedingungen:

Alle oben genannten Einsatzfälle können mit einem Hydrauliköl HVLP ISO VG 46 nach DIN 51524 T.3 abgedeckt werden. Solche Hydrauliköle haben einen hohen Viskositätsindex (Mehrbereichsöle).

Bio-Hydrauliköl

Biologisch schnell abbaubare Druckflüssigkeit **Aral Forbex SE 46**



ACHTUNG

Ein Vermischen des Bioöls mit Mineralöl ist nicht zulässig. Weitere Flüssigkeiten anderer Hersteller können z.Z. nicht empfohlen werden.



Die genannten Ölempfehlungen können nur Richtwerte sein.

In Zweifelsfällen empfehlen wir die Beratung durch autorisiertes Fachpersonal (Sachkundige). Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Auch Empfehlungen von Vertretern der Mineralölindustrie sollten Sie mit autorisiertem Fachpersonal (Sachkundige) abstimmen. Der Hersteller empfiehlt Ihnen Ihren Vertragshändler.

Eine Werksfreigabe besteht nur für die genannten Öle. Bei Verwendung oder Mischung anderer Hydraulikflüssigkeiten können kostspielige Schäden entstehen.

Schmierfett

Linde-Schwerlastfett lithiumverseift mit EP-Wirkstoffen und

Bezeichnung nach DIN 51825-KPF 2N-20 (Best.-Nr. siehe ET-Katalog).

Ein Vermischen mit Schmierfettsorten auf anderer Seifenbasis als lithiumverseift ist nicht zulässig.

Batteriefett

Säurefreies Schmierfett (Polfett).

Getriebeöl

Vorzugsweise SAE 80 W - 90 API GL5, ebenfalls geeignet SAE 85 W - 90 API GL4 (nach DIN 51512).

Fett für Ritzel und Drehkranz der Lenkung

Silikonfett in Spravform (600 ml) Bezugs-Nr.: FM 8 107 219



ACHTUNG


Wartungs- und Sicherheitshinweise einhalten.

Störungen, Ursache, Abhilfe

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Hinweis auf Seite
Abnormales Geräusch	Verstopfter Saugfilter	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler	
	Undichte Saugleitung	Leitung abdichten	28
	Öl schäumt Ölfüllung zu wenig	Ölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen	49
	Hydraulikpumpenschaden, defekte Dichtungen, dadurch Luftansaugen	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler	
Kein oder zu wenig Druck in der Anlage	Ansaugen gestört, verstopfter Saugfilter	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler	
	Pumpendefekt, Leckverluste, Hydraulikventile schließen nicht	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler	
	Hydraulikschlauch undicht	Hydraulikschlauch erneuern oder abdichten	49
	Zu dünnes Öl, dadurch hohe Leckverluste	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler	
Öldruckschwankungen	Ursache wie unter abnormales Geräusch	Siehe unter abnormales Geräusch	28, 49
Zu hohe Öltemperatur	Pumpenschaden, Ventile undicht	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler	
	Ölfüllung zu wenig, falsche Ölsorte	Ölstand prüfen, evtl. Öl nachfüllen, Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler	49, 52
Ausfall der Hubhydraulik	Batterie zu 80 % entladen	Batterie prüfen, laden oder austauschen	24, 25
	Sicherung defekt	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler	
	Fehler im elektrischen Stromkreis	Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler	


Hydraulikschaltplan


- 1 Initialhubzylinder
- 2 Rückschlagventil
- 3 Senkbremsventil: Ø 2,4 mm
- 4 Deckel der Einfüllöffnung mit Entlüftungsventil
- 5 Druckbegrenzungsventil des Haupthubkreises: Maximaldruck 280 bar
- 6 Hydraulikbehälter
- 7 Sieb 450 μm
- 8 Pumpe 1 cm3/U
- 9 Filter 300 μm
- 10 Elektromagnetventil Gabel Senken 2Y2





Schaltplan elektrische Anlage

A1 ZSB.Deichselkopf / Bedieneinheit G1 Batterie 24V 7U3 Spannungswandler Pufferschalter 1A1 Leistungsmodul Fahren, Heben G2 Pufferbatterie (2x 12V-DC) 1A8 Neigungswinkel-Sensor X2 Steckverbinder 4-polig an 1B19 X10 Batteriestecker 7A1 Überwachungseinheit 7H6 Alarmgeber 10% / 25% Gaskonzentration X13 Steckverbinder 6-polig an 7A5 Anzeige Betrieb Gaswarnanlage X83 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage 7A3 ZSB.Gehäuse für Gaswarnanlage PL-G1000 1X1 Steckverbinder 69-polig Fahrster 1A5 Lenkwinkel-Sollwertgeber mit Momentrückkopplung 1K2 Leistungs-Schütz Fahren/Heben 1X2 Steckverbinder 4-polig an 1B2 3K1 Leistungs-Schütz Lenkung 1X3 Steckverbinder 16-polig - Hauptl	ung
1A8Neigungswinkel-SensorX2Steckverbinder 4-polig an 1B193A1Lenksteuerung4H1HupeX10Batteriestecker7A1Überwachungseinheit7H6Alarmgeber 10% / 25% GaskonzentrationX13Steckverbinder 6-polig an 7A57A2Meß- und Warnanlage für Gase7H7Anzeige Betrieb GaswarnanlageX83Steckverbinder 15p. Gaswarnanl7A3ZSB.Gehäuse für Gaswarnanlage PL-G10001X1Steckverbinder 69-polig Fahrster7A5Lenkwinkel-Sollwertgeber mit Momentrückkopplung1K2Leistungs-Schütz Fahren/Heben1X2Steckverbinder 4-polig an 1B23K1Leistungs-Schütz Lenkung1X3Steckverbinder 16-polig - Hauptl	
3A1 Lenksteuerung AH1 Hupe X10 Batteriestecker X11 Überwachungseinheit X12 Meß- und Warnanlage für Gase X13 Steckverbinder 6-polig an 7A5 X14 Alarmgeber 10% / 25% Gaskonzentration X15 Steckverbinder 6-polig an 7A5 X16 Alarmgeber 10% / 25% Gaskonzentration X17 Anzeige Betrieb Gaswarnanlage X18 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X18 Steckverbinder 69-polig Fahrster X19 Anzeige Betrieb Gaswarnanlage X10 Batteriestecker X10 Batteriestecker X11 Steckverbinder 6-polig an 7A5 X12 Steckverbinder 4-polig an 1B2 X13 Steckverbinder 4-polig an 1B2 X14 Leistungs-Schütz Lenkung X15 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X16 Steckverbinder 69-polig Fahrster X17 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X18 Steckverbinder 69-polig Fahrster X18 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X18 Steckverbinder 69-polig Fahrster X18 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X18 Steckverbinder 69-polig Fahrster X19 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X19 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X10 Batteriestecker X10 Steckverbinder 6-polig an 7A5 X11 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X18 Steckverbinder 69-polig Fahrster X19 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X19 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X19 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X10 Steckverbinder 6-polig Fahrster X10 Steckverbinder 6-polig Fahrster X10 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage X11 St	
7A1 Überwachungseinheit 7H6 Alarmgeber 10% / 25% Gaskonzentration X13 Steckverbinder 6-polig an 7A5 7A2 Meß- und Warnanlage für Gase 7H7 Anzeige Betrieb Gaswarnanlage X83 Steckverbinder 15p. Gaswarnanl 7A3 ZSB.Gehäuse für Gaswarnanlage PL-G1000 1X1 Steckverbinder 69-polig Fahrster 7A5 Lenkwinkel-Sollwertgeber mit Momentrückkopplung 1K2 Leistungs-Schütz Fahren/Heben 1X2 Steckverbinder 4-polig an 1B2 3K1 Leistungs-Schütz Lenkung 1X3 Steckverbinder 16-polig - Hauptl	
7A2 Meß- und Warnanlage für Gase 7H7 Anzeige Betrieb Gaswarnanlage X83 Steckverbinder 15p. Gaswarnanlage 7A3 ZSB.Gehäuse für Gaswarnanlage PL-G1000 1X1 Steckverbinder 69-polig Fahrster 7A5 Lenkwinkel-Sollwertgeber mit Momentrückkopplung 1K2 Leistungs-Schütz Fahren/Heben 1X2 Steckverbinder 4-polig an 1B2 3K1 Leistungs-Schütz Lenkung 1X3 Steckverbinder 16-polig - Hauptl	
7A3 ZSB.Gehäuse für Gaswarnanlage PL-G1000 1X1 Steckverbinder 69-polig Fahrster 7A5 Lenkwinkel-Sollwertgeber mit Momentrückkopplung 1K2 Leistungs-Schütz Fahren/Heben 1X2 Steckverbinder 4-polig an 1B2 3K1 Leistungs-Schütz Lenkung 1X3 Steckverbinder 16-polig - Hauptl	age (PL-G1000)
7A5 Lenkwinkel-Sollwertgeber mit Momentrückkopplung 1K2 Leistungs-Schütz Fahren/Heben 1X2 Steckverbinder 4-polig an 1B2 3K1 Leistungs-Schütz Lenkung 1X3 Steckverbinder 16-polig - Hauptl	
3K1 Leistungs-Schütz Lenkung 1X3 Steckverbinder 16-polig - Hauptl	aorang
	rahelsatz
1B1 Fahrgeber-Potentiometer 7K1 Not-Aus Schütz 1X4 Steckverbinder 4-polig Diagnose	
1B2 Drehzahlsensor Fahrmotor 1M1 7K2 Not-Aus Schütz 1X5 Steckverbinder 16-polig - A1	(.,)
1B3 Sensor Lastteil abgesenkt (Option) 7K3 Relais Abschaltung 1X9 Steckverbinder 2-polig an 1S9	
1B4 Sensor Lastreil angehoben 7K4 Relais Temperaturabschaltung 1X20 Steckverbinder 2-polig an 1S15	
1B6 Temperatursensor (PT1000) Fahrmotor 1M1 7K5 Relais Abschaltung 1X25 Steckverbinder 2-polig an 1B6	
1B10 Übertemperaturschalter Fahrmotor 7K11 Relais - Abschaltung Summer 1X26 Steckverbinder 3-polig an 1A8	
1B11 Übertemperaturschalter Bremse 7K12 Relais Einschaltsperre 2X9 Steckverbinder 2-polig Magnetve	ntil Senken (2Y2)
1B12 Übertemperaturschalter Steuerung 1A1 7K13 Relais Abschaltung Batterieunterspannung 2X14 Steckverbinder 4-polig Lastteilpos	
1B19 Sensor - seitlicher BattWechsel 2X15 Steckverbinder 2-polig Magnetve	
2B10 Übertemperaturschalter Pumpenmotor 1M1 Fahrmotor 2X20 Steckverbinder 2-polig Magnetve	
2B11 Übertemperaturschalter Ventil 2Y7 2M1 Hubmotor 2X21 Steckverbinder 2-polig Magnetve	
2B12 Übertemperaturschalter Ventil 2Y8 3M1 Lenkmotor mit Getriebe 3X1 Steckverbinder 29-polig Lenkste	uerung
2B13 Übertemperaturschalter Ventil 2Y9 9M1 Lüfter für Leistungsteile-Kühlung 3X3 Steckverbinder 4-polig an 3B3	-
3B2 Lenkwinkelgeber 9M2 Lüfter für Leistungsteile-Kühlung 3X6 Steckverbinder 2-polig - Lenkmo	tor
3B3 Lenkwinkel-Istwertgeber 4X1 Steckverbinder 2-polig Hupe	
3B10 Übertemperaturschalter Lenkmotor 6P4 Anzeigeinstrument 6X2 Steckverbinder 10-polig Anzeige	instrument
3B11 Übertemperaturschalter Steuerung 3A1 7P1 Potentiometer Pufferspannung 7U3 6X7 Steckverbinder 4-polig Diagnose	(3A1)
7B1 Messkopf 1 (Option) 7P3 Kombiinstrument Pufferung 7X1 Steckverbinder für 7A1	
7B2 Messkopf 2 7X6 Steckverbinder 2-polig Feststellk	remse
7B10 Übertemperaturschalter Steuerung 80±5°C 3R1 Schutzwiderstand Kohlebürstenüberwachung LM 7X9 Steckverbinder 2-polig (Schlüss	elschalt-Funktion)
7B19 Übertemperaturschalter Gaswarnanlage 80±5°C 7RV6 Vorwiderstand Pufferakkus 9X11 Steckverbinder 2-polig an 9M1, 9	
7B20 Übertemperaturschalter Gaswarnanlage 80±5°C XG10 Steckverbinder Batterie Pufferun	g
7B21 Übertemperaturschalter Pufferbatterie 65±5°C S1 Schlüsselschalter XGS1 Steckverbinder 2-polig an S1	
1S3 Prallschalter XGST Steckverbinder Serie zur Erweite	
7D1 Abkoppeldiode 1S4 Deichselfussschalter - vertikale Position XGT1 Steckverbinder 10p Temperatu	ırschalter
7D2 Abkoppeldiode 1S4-A Deichselfussschalter - horizontale Position	
7D3 Abkoppeldiode 1S9 Totmannschalter (Fahreranwesenheit) Y1 Feststellbremse	
1S15 Sensor - Plattform klappbar 2Y2 Magnetventil Senken	
1F1 Sicherung Fahren/Heben 250A 1S18 Sensor - Schutzbügel klappbar 2Y7 Magnetventil	
1F3 Steuersicherung 7.5A 1S21 Mikroschalter Fahrgeber 2Y8 Magnetventil	
1F4 Steuersicherung 5A 1S22 Mikroschalter Fahrgeber 2Y9 Magnetventil	
3F1 Sicherung Lenkmotor 80A 2S6 Initialhub - senken	
7F21 Sicherung Dräger Gasüberwachung 1A 2S7 Initialhub - heben Z1 Löschglied (Diode, Widerstand u	nd Kond. System)
7F22 Sicherung Akku G2 1A 4S1 Huptaster Z2 Diode	
7F23 Sicherung Akku G2 1A 7S1 Notaus Schalter 7Z1 Diode	
7F24 Sicherung Gasüberwachung 1A 7S5 Quittierungstaste Gaswarnanlage 7Z2 Diode	
7S6 Freigabe Gaswarnanlage	









Λ
A
Abschleppen35
Abschleppvorgang35
Allgemeine Hinweise39
Anheben des Niederhubwagens35
Antrieb11
Anzeigegerät Fahrzeug14
Anzeigegerät Gaswarnanlage 💮18
D
В
Batterie an zur Batterie passendes externes
Ladegerät anschließen (Ex)24
Batterie laden (£x)24
Batterie mit Kran ausbauen (x)25
Batterie: Ladezustand prüfen $\langle \bar{\epsilon}_x \rangle$ 24
Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen 25
Batterieentladeanzeiger18
Batteriefett54
Batteriestecker abbauen (£x)23
Batteriestecker anschließen (£x)23
Batteriewechsel $\langle \xi_x \rangle$
Bedien- und Anzeigeelemente13
Bedienung11, 29
Befestigung Rahmenteile und Aufbau prüfen $\langle E_x \rangle$
Beschreibung5
Bestimmungsgemäße Verwendung2
Betrieb von Flurförderzeugen auf Betriebsgeländen 22
Betriebsstoffempfehlungen54
Betriebsstundenzähler18
Bio-Hydrauliköl
Bremsanlage prüfen27, 47
Bremsanlage, Sicherungen, Hubeinrichtung32
Bremsen
U
Deichsel in Fahrstellung bringen29
Deichselbremse (Feststellbremse)32
Deichselbremse prüfen47

Seite

E
Einfahrhinweise
prüfen (49 Elektromagnetbremse, Luftspalt einstellen 48 Elektromotoren reinigen (50 Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beim Einsatz von Flurförderzeugen (FFZ) 2
Explosionsschutzprüfung (Ex)22
F
Fahren29Fahrmotor, Kühlrippen reinigen45Fahrtrichtung wechseln30Fahrtrichtungswechsel30Fahrzeugübersicht12Fett für Ritzel und Drehkranz der Lenkung54Flurförderzeug abschleppen35Flurförderzeug auf Dichtheit prüfen28Flurförderzeug reinigen42
G
Gaswarnanlage $\langle \underline{\mathbb{E}} x \rangle$
beim FFZ-Einsatz
Gegenstrombremse prüfen
Getriebeöl 54 Getriebeöl wechseln 52
Н
Höhe der Stützräder einstellen und fixieren

Seite

Hupe prüfen Hydraulikanlage auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage Hydrauliköl wechseln Hydrauliköl Hydraulikölfilter reinigen Hydraulikölstand prüfen Hydraulikschaltplan	49 52 54 51
Impulssteuerung mit Druckluft reinigen (Ex)	20 7 42
2000 Stunden Inspektion und Wartung	52
Instandhaltung	I40
Kontakte reinigen und auf Verschleiß prüfen (x) Kranverladung	50 36
Last absetzen Last aufnehmen Lastgabel heben Lastgabel prüfen (Ex) Lastgabel senken Lenkanlage, Sicherheitspralltaste, Hupe Lenkung	33 32 28, 50 32 31

Seite

131	
807	
1550.08	
306	

Lenkung, Kohlebürsten des Lenkmotors prüfen ur	nd	Stabilisatoren	11
eventuell austauschen	46	Stillegung des Flurförderzeugs	37
Lenkung, Ritzel der Motor- und Getriebeeinheit /		Störungen, Ursache, Abhilfe	55
Drehkranz prüfen	48		
		T	
R /			
1\/1			
1 V 1	0.7	Tägliche Prüfungen und Arbeiten vor Inbetrieb	
Maßnahmen vor der Stillegung	37	Tägliche Prüfungen	
		Technische Beschreibung	
NI		Technische Daten Technischer Hinweis	
IX		Transport des Fahrzeugs	
	0.0	Transport mit Last	
Not-Aus-Knopf drücken 😥		Typenschilder	
Not-Aus-Knopf entriegeln Ex	26	rypenschilder	
Radbefestigungen nachziehen Räder auf Beschädigungen und Fremdkörper prüf Räder, Befestigung prüfen	fen 42	Übernahme des Flurförderzeuges Umgang mit Betriebsstoffen UVV-Prüfung 😥	22
Räder, Zustand prüfen			
Rückwärtsfahrt		\ /	
		V	
		Verladung	
		Vor dem Lastaufnehmen	
Sachkundiger	20	Vor dem Verlassen des Flurförderzeugs Voraussetzung für Ableitwiderstand der	34
Schaltplan elektrische Anlage		Reifen prüfen $\langle E_x \rangle$	20
Schaltschloß ausschalten		Vordere Abdeckung abbauen	23
Schaltschloß einschalten	26	Vordere Abdeckung anbauen	
Schmierfett	54	Vorwärtsfahrt	
Sensor der Gaswarnanlage reinigen 😥		Vorwort	
Sensor der Gaswarnanlage überprüfen 🦝			
Sicherheitspralltaste prüfen		1 A /	
Sicherheitspralltaste		\/\/	
Sicherheitsregeln		VV	
Sicherheitsrelevante Begriffe		Wartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahr	me22
Sicherungen (Ex)		Weitere Optionen	
Sonstige Gelenke prüfen bzw. abschmieren		Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung	

Seite

Seite